

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download soundcore-appen, og udforsk mulighederne for at justere niveauet af omgivelseslyde, de adaptive EQ-indstillinger, rumlig lyd, HearID-lyd, betjeningsfunktioner på opladningsetuiet, firmwareopdatering og andre spændende funktioner.

Hvis dine øretelefoner ikke kan oprette forbindelse til soundcore-appen, kan du prøve at geninstallere appen eller opdatere den til den nyeste version, der er tilgængelig i din mobilappbutik.

OVERSIGT



1. EarTips

- Der sidder EarTips i M-størrelse på øretelefonerne på købstidspunktet.

2. Kontrolområde til øretelefoner

- Skub op og ned eller klem på kontrolområdet på øretelefonens stilke for at styre forskellige funktioner.

3. Opladningskontakter


4. USB-C-opladningsport

5. Touchpanel på opladningsetui

- Styr Smart Displayet via touchpanelet.

6. Smart Display


PLACERING I ØRET




1. Prøv forskellige øretips for at finde den bedste pasform til dine ører.
2. Placer forsigtigt øretelefonerne i din øregang, og drej dem, så de sidder godt fast.
3. Tag en tilpasningstest i soundcore-appen for at sikre, at du får den bedste ydeevne med aktiv støjreduktion.

💡 Der kan samle sig støv, ørevoks eller andet snavs i øretelefonerne. Rengør dine øretelefoner regelmæssigt for at bevare den optimale lyd kvalitet. Brug en vatpind, der er let fugtet med gnidningsalkohol (isopropylalkohol), til forsigtigt at tørre metalnetfilteret under dine gummi-EarTips. Sørg for, at alkoholen på metalnetfilteret er helt tørret, før du bruger øretelefonerne igen.

TÆND, OG FORETAG PARRING




1. Skub opladningsetuiet, så det åbnes. Øretelefonerne tænder automatisk og går i Bluetooth-parringstilstand.
Google Fast Pair: Nyd øjeblikkelig parring med din Android-smartphone (der kører Android 6.0 eller nyere) ved hjælp af Google Fast Pair.
2. Vælg "**soundcore Liberty 4 Pro**" på din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, er Bluetooth-ikonet på Smart Displayet tændt i 2 sekunder, hvorefter det forsvinder.



💡 Når øretelefonerne én gang har været tilsluttet, vil de automatisk oprette forbindelse til din enhed, hver gang du åbner opladningsetuiet, så længe du ikke sletter parringsindstillingen på din enhed.

OPLADNING



1. Placer øretelefonerne i opladningsetuiet, og luk det.

- Sørg for, at øretelefonerne og USB-C-opladningsporten er helt tørre før opladning.

2. Slut opladningsetuiet til en strømforsyning ved hjælp af det medfølgende USB-C-opladerkabel. For trådløs opladning skal du placere opladningsetuiet i midten af din trådløse oplader.


- Genopladning af opladningsetuiet med øretelefonerne fjernet tager 2,5 timer via kabel og 3,5 timer via trådløs opladning. En 5-minutters opladning af øretelefonerne giver 4 timers spilletid.

 Når batteriniveauet i opladningsetuiet falder til under 20 %, stopper det med at oplade øretelefonerne.

TOUCHPANEL OG SMART DISPLAY


Touchpanelet på opladningsetuiet giver nem kontrol over omgivende lydniveauer og andre funktioner.

- Skub til venstre eller højre på touchpanelet for at justere lydniveauet for omgivelseslyde (1 til 10) eller få adgang til funktioner.




- Dobbelttryk på touchpanelet for at bekræfte dit funktionsvalg eller vende tilbage til funktionsmenuen.

💡 Som standard vil menuen kun vise omgivende lyd niveauer. Du kan tilføje flere funktioner til menuen i soundcore-appen.




- Tryk på touchpanelet, og hold det nede i 5 sekunder for at vælge mellem Bluetooth-parringstilstand eller nulstilling af øretelefonerne.



INDSTILLING AF OPLADNINGSETUI

Bemærk: Billederne af brugergrænsefladen er kun til illustrationsformål. Det faktiske displayindhold kan variere afhængigt af softwareversionen.



I soundcore-appen kan du bestemme, hvilke funktioner du ønsker skal vises i menuen til opladningsetuiet. Der er i alt fem tilgængelige funktioner til smart styring via opladningsetuiet:

Omgivende lyd: Juster de omgivende lydniveauer, så de passer til dine omgivelser og præferencer, hvilket sikrer en optimal lytteoplevelse.


Rumlig lyd: Oplev fordybende 3D-lyd, der justeres dynamisk baseret på dine hovedbevægelser, hvilket giver en mere realistisk lydoplevelse.

Atmosfærisk: Overvåg det atmosfæriske tryk i dine omgivelser og juster den støjreducerende effekt i henhold til ændringer i atmosfærisk tryk.

Find enhed: Find dine øretelefoner, hvis de er blevet væk, inden for Bluetooth-rækkevidden ved at få dem til at udsende alarmer.

Fjernkamera: Med kamerafunktionen aktiveret på din telefon kan du bruge opladningsetuiet til at fjernstyre din smartphones kamera.

DOBBELT FORBINDELSE



Funktionen Dobbeltforbindelser er aktiveret som standard.

For at tilslutte en anden enhed, mens en enhed allerede er tilsluttet, skal du klemme kontrolområdet på begge øretelefoner i 3 sekunder, indtil du hører en stemmemeddelelse om paringstilstand. Du kan derefter fortsætte med at parre med den anden enhed.


Hvis du vil deaktivere dobbeltforbindelser, kan du gøre det i soundcore-appen. Tryk på tandhjulsikonet øverst til højre for at få adgang til **Indstillinger**, og stryg derefter kontakten for **dobbeltforbindelser** til venstre for at slå funktionen fra.

BETJENINGSKNAPPER

Bemærk: Du kan tilpasse kontroller i soundcore-appen.




		Brug af Dual Earbuds	Brug af enkelt øreprop
🎵	Afspil / pause lyd	Klem én gang (V/H)	Klem en gang
	Afspil næste nummer	Klem to gange (H)	Klem to gange
	Afspil det forrige nummer	Klem to gange (V)	/
☎	Besvar et opkald	Klem én gang (V/H)	Klem en gang
	Afvis et opkald / Afslut et opkald	Tryk og hold i 2 sekunder (V/H)	Tryk og hold i 2 sekunder
👂	Skift tilstande for omgivelseslyde (ANC (støjbegrensning)/transparens)	Tryk og hold i 2 sekunder (V/H)	Tryk og hold i 2 sekunder



	Brug af Dual Earbuds	Brug af enkelt øreprop
Øg lydstyrken	Glid op (V/H)	Glid op
Sæk lydstyrken	Skub ned (V/H)	Glid ned

RUMLIG LYD

Bemærk: Billederne af brugergrænsefladen er kun til illustrationsformål. Det faktiske displayindhold kan variere afhængigt af softwareversionen.



Spatial Audio skaber en fordybende lytteoplevelse ved at placere lyd overalt omkring dig. Du kan vælge mellem fire Spatial Audio-tilstande i soundcore-appen:

Musiktilstand:

- **Hovedsporing:** Hør surroundsound, der følger dine hovedbevægelser.
- **Fast:** Lyt til rumlig lyd uden hovedsporing.



Podcast-tilstand: Giver en optimeret lytteoplevelse til klar og fokuseret vokal levering, ideel til at lytte til talt indhold.

Filmtilstand: Forbedrer din filmoplevelse med fyldig, medrivende lyd, der skaber en endnu mere livagtig og intens

atmosfære. Spiltilstand: Tilbyder præcise lydsignaler for et forspring i gaming, så du kan høre alle detaljer og reagere hurtigt.

OMGIVELSESLYD

Styr med touchpanel



Du kan nemt skifte mellem forskellige omgivende lydniveauer ved at skubbe til venstre eller højre på touchpanelet.


Styr med app

Du kan vælge mellem tilstandene støjbegrænsning, normal eller transparens i soundcore-appen.

- **ANC (niveau 6 til 10):** Optimer støjbegrænsningen ved at tilpasse øretelefonerne til dine ører og omgivelserne.
- **Normal:** Nyd afbalanceret lyd uden støjreduktion.
- **Transparens (niveau 1 til 5):** Vær opmærksom på dine omgivelser, mens du lytter til musik.

NEM CHAT (EASY CHAT)

Bemærk: Billederne af brugergrænsefladen er kun til illustrationsformål. Det faktiske displayindhold kan variere afhængigt af softwareversionen.



Når Easy Chat aktiveres, sænkes musikens lydstyrke automatisk, og transparenstilstand aktiveres, så du kan have samtaler ansigt til ansigt uden at fjerne øretelefonerne.


Easy Chat er kun tilgængelig i støjbegrænsende tilstand (ANC).

Som standard, når du er holdt op med at tale i 5 sekunder, vil dine øretelefoner automatisk afslutte Easy Chat-tilstand og genoptage det oprindelige ANC-niveau og lydstyrke. Derudover giver appen dig mulighed for at vælge varigheden på 10 sekunder og 15 sekunder.

 Denne funktion skal aktiveres via soundcore-appen.

LDAC

Bemærk: Billederne af brugergrænsefladen er kun til illustrationsformål. Det faktiske displayindhold kan variere afhængigt af softwareversionen.




- Brug enheder, der kører på Android 8.0 eller nyere for at opleve lyd i LDAC-kvalitet.
- LDAC giver højere lyd kvalitet, men øger strømforbruget og reducerer spilletid.
- Aktiver LDAC i et miljø med lav interferens for at sikre en stabil Bluetooth-forbindelse.

I soundcore-appen:

1. Vælg **"Lydtilstand"**.
2. Tryk på **"Foretrukken lyd kvalitet"**.
3. Hvis øretelefonerne er forbundet til to enheder, får du besked om, at LDAC ikke understøttes.
4. Det tager omkring 10 sekunder at skifte lyd-codecs. Du kan blive bedt om at opdatere øretelefonernes firmware, hvis en opdatering er tilgængelig.


💡 Når LDAC er aktiveret, understøttes Spatial Audio ikke.

REGISTRERING AF PLACERING



Afspilningen stopper automatisk, når en øretelefon fjernes, og genoptages igen, når du har den på. Brug én af øretelefonerne for automatisk at besvare et indgående opkald.

SLUK



For at slukke skal du sætte begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet og lukke etuiet.

🔔 Når de tages ud, slukkes øretelefonerne automatisk efter 30 minutter, hvis de ikke er tilsluttet nogen enhed. Varigheden kan indstilles i soundcore-appen.

MANUEL PARRING OG NULSTIL




Bluetooth-parring:


Vælg denne mulighed for manuelt at gå ind i Bluetooth-parringstilstand.

Nulstil:

Vælg denne mulighed for at gendanne din enhed til fabriksindstillingerne, hvis du støder på funktionsproblemer. Når du har valgt og bekræftet nulstillingen, skal du lade etuiet være åbent, indtil processen er afsluttet. Efter en vellykket nulstilling vil Smart Displayet vise en prompt, og du vil høre en meddelelseslyd fra opladningsetuiet.



FIRMWARE-OPDATERING



Du får besked, når en ny firmwareversion til øretelefonerne eller opladningsetuiet er registreret, når øretelefonerne er tilsluttet appen. Sørg for, at øretelefonerne er placeret i opladningsetuiet, og lad etuiet være åbent, indtil firmwareopdateringen er gennemført. Under opdateringen skal du sikre dig, at batteriniveauerne i både øretelefonerne og opladningsetuiet er over 20 %, og undgå enhver brug.

SPECIFIKATIONER

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Input	5V --- 1A
Vurderet udgangseffekt.	20mW
Batterikapacitet	Øretelefoner: 56 mAh × 2 Opladningsetui: 580 mAh
Opladningstid	Øretelefoner: Op til 40 minutter
Spilletid (ANC slukket)	Op til 10 timer (40 timer med opladningsetui)
Afspilningstid (ANC slået til)	Op til 7,5 timer (30 timer med opladningsetui)
Driver	10,5 mm og 4,6 mm dynamiske drivere
Frekvensrespons	14Hz - 40kHz
Impedans	15,3Ω+10,3Ω
Vandtæt og støvtæt klassificering (øretelefoner)	IP55
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth Rækkevidde	10m