

Aplicación



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descargue la aplicación soundcore para explorar el ajuste del nivel de sonido ambiental, la configuración del ecualizador adaptativo, el audio espacial, el sonido HearID, los controles del estuche de carga, la actualización del firmware y más funciones interesantes.

Si sus auriculares no pueden conectarse con la aplicación soundcore, intente reinstalar la aplicación o actualizarla a la última versión disponible en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.

VISTA GENERAL



1. Almohadilla

- Las almohadillas de tamaño M vienen ya colocadas en los auriculares al comprarlos.

2. Área de control de los auriculares

- Deslice hacia arriba y hacia abajo o apriete el área de control de los vástagos de los auriculares para usar diferentes funciones.

3. Contactos de carga


4. Puerto de carga USB-C

5. Barra táctil del estuche de carga

- Controle la pantalla inteligente a través de la barra táctil.

6. Pantalla inteligente


MODO DE USO



1. Pruebe diferentes almohadillas para los oídos hasta encontrar la que mejor se adapte a sus oídos.
2. Coloque suavemente los auriculares en el canal auditivo y gírelos para que queden ajustados.
3. Realice una prueba de ajuste en la aplicación soundcore para asegurarse de obtener el mejor rendimiento de cancelación activa de ruido.

💡 El polvo, la cera de los oídos u otros residuos pueden acumularse en los auriculares. Para mantener una calidad de sonido óptima, limpie periódicamente sus auriculares. Utilice un bastoncillo humedecido con algo de alcohol isopropílico para limpiar con cuidado el filtro de malla metálica de debajo de las almohadillas de goma. Asegúrese de que el alcohol del filtro de malla metálica se haya secado completamente antes de volver a usar los auriculares.


ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO



1. Deslice para abrir el estuche de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente y se activará el modo de emparejamiento por Bluetooth.


Google Fast Pair: Disfrute del emparejamiento instantáneo con su teléfono inteligente Android (con Android 6.0 o superior) usando Google Fast Pair.

2. Seleccione "**soundcore Liberty 4 Pro**" en la lista de Bluetooth de su dispositivo para conectarse. Tras la conexión exitosa, el ícono de Bluetooth en la pantalla inteligente permanecerá encendido durante 2 segundos y luego desaparecerá.



💡 Una vez conectados exitosamente, los auriculares se volverán a conectar automáticamente a su dispositivo cada vez que abra el estuche de carga, siempre y cuando no haya eliminado el historial de emparejamiento de su dispositivo.

CARGA




1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.
 - Asegúrese de que los auriculares y el puerto de carga USB-C estén completamente secos antes de cargarlos.
2. Conecte el estuche de carga a una fuente de alimentación mediante el cable de carga USB-C proporcionado. Para la carga inalámbrica, coloque el estuche de carga en el centro del cargador inalámbrico.
 - La recarga del estuche de carga sin los auriculares tarda unas 2,5 horas con cable y 3,5 horas con carga inalámbrica. Una carga de 5 minutos de los auriculares proporciona 4 horas de tiempo de reproducción.

 Cuando el nivel de batería del estuche de carga cae por debajo del 20 %, dejará de cargar los auriculares.

BARRA TÁCTIL Y PANTALLA INTELIGENTE


La barra táctil del estuche de carga proporciona un control fácil de los niveles de sonido ambiental y otras funciones.

- Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra táctil para ajustar los niveles de sonido ambiental (1 a 10) o acceder a las funciones.




- Toque dos veces la barra táctil para confirmar su selección de función o regresar al menú de funciones.

 De forma predeterminada, el menú solo mostrará los niveles de sonido ambiental. Puede añadir más funciones al menú en la aplicación soundcore.




- Deje presionada la barra táctil durante 5 segundos para elegir el modo de emparejamiento por Bluetooth o restablecer los auriculares.



CONFIGURACIÓN DEL ESTUCHE DE CARGA

Nota: Las imágenes de la interfaz de usuario son sólo para fines ilustrativos. El contenido real de la pantalla puede variar según la versión del software.



En la aplicación soundcore, puedes determinar las funciones que deseas que aparezcan en el menú del estuche de carga.

Hay un total de cinco funciones disponibles para el control inteligente a través del estuche de carga:

Sonido ambiental: Ajuste los niveles de sonido ambiental para adaptarse a su entorno y preferencias, garantizando una experiencia auditiva óptima.


Audio espacial: Experimente un sonido 3D envolvente que se ajusta dinámicamente según los movimientos de su cabeza, proporcionando una experiencia de audio más realista.

Presión atmosférica: Controle la presión atmosférica en su entorno y ajuste el efecto de cancelación de ruido según los cambios de presión atmosférica.

Encontrar dispositivo: Localice sus auriculares extraviados dentro del alcance de Bluetooth permitiéndoles emitir alertas sonoras.

Cámara remota: Con la función de cámara activada en su teléfono, use el estuche de carga para controlar la cámara de su teléfono inteligente de forma remota.

CONEXIONES DUALES



La función Conexiones duales está habilitada de forma predeterminada.

Para conectar un segundo dispositivo cuando ya hay conectado otro, presione el área de control en ambos vástagos de los auriculares durante 3 segundos hasta que escuche la indicación de voz que activa el modo de emparejamiento. Luego puedes proceder a emparejar con el segundo dispositivo.


Si desea deshabilitar el modo de conexión dual, puedes hacerlo en la aplicación soundcore. Toque el ícono de engranaje en la esquina superior derecha para acceder a **Configuración**, luego deslice el interruptor de palanca **Conexiones duales hacia** la izquierda para desactivarlo.

CONTROLES

Nota: Puedes personalizar los controles en la aplicación soundcore.




		Utilizando auriculares dobles	Usando un auricular individual
	Reproducir/Pausar audio	Apretar una vez (Izq./Dcha.)	Apretar una vez
	Reproducir la siguiente pista	Apretar dos veces (Dcha.)	Apretar dos veces
	Reproducir la pista anterior	Apretar dos veces (Izq.)	/
	Responder una llamada	Apretar una vez (Izq./Dcha.)	Apretar una vez
	Rechazar una llamada / Finalizar una llamada	Tocar y dejar pulsado durante 2 segundos (Izq./Dcha.)	Mantenga pulsado durante 2 segundos
	Cambiar los modos de sonido ambiental (ANC/Transparencia)	Tocar y dejar pulsado durante 2 segundos (Izq./Dcha.)	Mantenga pulsado durante 2 segundos



	Utilizando auriculares dobles	Usando un auricular individual
Aumentar el volumen	Deslizar hacia arriba (Izq./Dcha.)	Deslice hacia arriba
Bajar volumen	Deslizar hacia abajo (Izq./Dcha.)	Bajar deslizándose

AUDIO ESPACIAL

Nota: Las imágenes de la interfaz de usuario son sólo para fines ilustrativos. El contenido real de la pantalla puede variar según la versión del software.



Spatial Audio crea una experiencia auditiva inmersiva al colocar el sonido a tu alrededor. Puede elegir entre los cuatro modos de audio espacial en la aplicación soundcore:

Modo música:

- **Seguimiento de la cabeza:** escuche sonido envolvente que siga el movimiento de su cabeza.
- **Fijo:** escuche el audio espacial sin activar el seguimiento de la cabeza.



Modo Podcast: Proporciona una experiencia auditiva optimizada para una entrega vocal clara y enfocada, ideal para escuchar contenido hablado.

Modo película: Mejora tu experiencia cinematográfica con un audio rico y envolvente que da vida a las acciones.

Modo de juego: Produce matices sonoros precisos para tener más ventaja al jugar, lo que permite apreciar cada sonido y reaccionar rápidamente.

SONIDO AMBIENTE

Control con Touch Bar



Puede cambiar fácilmente entre diferentes niveles de sonido ambiental deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra táctil.


Control con la aplicación

Puede seleccionar entre los modos Cancelación de ruido, Normal o Transparencia en la aplicación soundcore.

- **ANC (Nivel 6 a 10):** Optimice la cancelación de ruido adaptando este ajuste a sus oídos y el entorno.
- **Normal:** Disfrute de un sonido equilibrado sin cancelación de ruido.
- **Transparencia (Nivel 1 a 5):** Perciba bien los sonidos del entorno mientras escucha música.

FÁCIL CHAT (EASY CHAT)

Nota: Las imágenes de la interfaz de usuario son sólo para fines ilustrativos. El contenido real de la pantalla puede variar según la versión del software.



Al activarse, Easy Chat baja automáticamente el volumen de la música y habilita el modo Transparencia para que puedas tener conversaciones cara a cara sin quitarte los auriculares.


Easy Chat solo está disponible en el modo ANC.

De forma predeterminada, cuando haya dejado de hablar durante 5 segundos, sus auriculares saldrán automáticamente del modo Easy Chat y reanudarán el nivel y volumen de ANC originales. Además, la aplicación te permite seleccionar duraciones de 10 segundos y 15 segundos.

 Esta función debe habilitarse a través de la aplicación soundcore.

LDAC

Nota: Las imágenes de la interfaz de usuario son sólo para fines ilustrativos. El contenido real de la pantalla puede variar según la versión del software.




- Use dispositivos que usen Android 8.0 o versiones posteriores para disfrutar de audio LDAC de calidad.
- LDAC proporciona una mayor calidad de sonido pero aumenta el consumo de energía y reduce el tiempo de reproducción.
- Active LDAC en un entorno con pocas interferencias para garantizar una conexión Bluetooth estable.

En la aplicación soundcore:

1. Seleccione **"Modo de sonido"**.
2. Toque en **"Calidad de audio preferida"**.
3. Si los auriculares están conectados a dos dispositivos, se le notificará que LDAC no es compatible.
4. El cambio de códecs de audio tarda unos 10 segundos. Es posible que se le solicite que actualice el firmware de los auriculares si hay una actualización disponible.


 Cuando LDAC está habilitado, no se admitirá audio espacial.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE USO



La reproducción se detendrá automáticamente si se quita cualquiera de los auriculares y se reanuda cuando se los vuelve a poner. Utilice cualquiera de los auriculares para responder automáticamente una llamada entrante.


CÓMO APAGARLOS



Para apagarlos, devuelva ambos auriculares al estuche de carga y cierre el estuche.

 Al retirarlos, los auriculares se apagarán automáticamente después de 30 minutos si no están conectados a ningún dispositivo. La duración se puede configurar en la aplicación soundcore.

EMPAREJAMIENTO Y REINICIO MANUAL



-  5s Mantenga presionada la barra táctil durante 5 segundos.
-  Deslice para elegir Emparejamiento de Bluetooth o Restablecer.

-  ×2 Toque dos veces para iniciar la opción seleccionada.


Emparejamiento por Bluetooth:

Seleccione esta opción para ingresar manualmente al modo de emparejamiento Bluetooth.


Restablecer:

Seleccione esta opción para restaurar su dispositivo a la configuración de fábrica si encuentra problemas de funcionalidad.

Después de seleccionar y confirmar el reinicio, mantenga la carcasa abierta hasta que se complete el proceso. Tras restablecerse, en la pantalla inteligente saldrá un mensaje y oirá un sonido de notificación en el estuche de carga.



ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE



Se le notificará una vez que se detecte una nueva versión de firmware para los auriculares o el estuche de carga cuando los auriculares estén conectados a la aplicación. Asegúrese de que los auriculares estén en el estuche de carga y que el estuche permanezca abierto hasta que se complete la actualización del firmware. Durante la actualización, asegúrese de que los niveles de batería de los auriculares y del estuche de carga sean superiores al 20 % y evite cualquier uso.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Potencia de salida nominal	20 mW
Capacidad de la batería	Auriculares: 56 mAh $\times$ 2 Estuche de carga: 580 mAh
Tiempo de carga	Auriculares: Hasta 40 minutos
Tiempo de reproducción (ANC desactivado)	Hasta 10 horas (40 horas con estuche de carga)
Tiempo de reproducción (ANC activado)	Hasta 7,5 horas (30 horas con el estuche de carga)
Altavoz dinámico	Controladores dinámicos de 10,5 mm y 4,6 mm
Respuesta de frecuencia	14 Hz - 40 kHz
Impedancia	15,3 Ω + 10,3 Ω
Protección de resistencia al agua y al polvo (auriculares)	IP55
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	10m