

# SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lataa soundcore-sovellus, niin voit käyttää ääntason sopeutusta ympäristöön, mukautuvia taajuuskorjainasetuksia, tilaääntä, HearID-ääntä, latauskotelon säätimiä, laiteohjelmistopäivitystä ja muita jännittäviä ominaisuuksia.

Jos kuulokkeet eivät voi muodostaa yhteyttä soundcore-sovellukseen, yritä asentaa sovellus uudelleen tai päivittää se uusimpaan versioon, joka on saatavilla mobiilisovelluskaupasta.

## YLEISKUVAUS



### 1. Korvakärki

- M-kokoiset korvakärjet on kiinnitetty kuulokkeisiin ostohetkellä.

### 2. Nappikuulokkeen säädinalue

- Voit hallita eri toimintoja puristamalla nappikuulokkeen varressa olevaa säädinaluetta tai liu'uttamalla sormeasi ylös- ja alaspäin säätöalueella.

### 3. Latausliittimet


### 4. USB-C-latausportti

### 5. Latauskotelon kosketuspalkki

- Ohjaa Smart Display -näyttöä kosketuspalkin kautta.

### 6. Smart Display


## KÄYTTÖ




1. Kokeile erilaisia korvasovitteita, jotta löydät korviisi parhaiten sopivan mallin.
2. Aseta kuulokkeet varovasti korvakäytävään ja käännä niitä, jotta ne sopivat tiukasti.
3. Suorita soundcore-sovelluksen sopivuustesti varmistaaksesi, että saat parhaan aktiivisen melunvaimennussuorituskyvyn.

💡 Pölyä, korvavahaa tai muuta roskaa voi kerääntyä kuulokkeisiin. Puhdista kuulokkeet säännöllisesti optimaalisen äänenlaadun ylläpitämiseksi. Käytä kevyesti alkoholiin kostutettua pumpulipuikkoa ja pyyhi varovasti kumisten korvakärkien alla oleva metalliverkkosuodatin. Varmista, että metalliverkkosuodattimessa oleva alkoholi on kuivunut kokonaan, ennen kuin käytät kuulokkeita uudelleen.

## VIRRAN KYTKEMINEN JA LAITEPARIN MUODOSTAMINEN




1. Liu'uta latauskotelo auki. Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti ja siirtyvät Bluetooth-pariliitostilaan.  
**Google Fast Pair:** Muodosta laitepari välittömästi Android-älypuhelimesi kanssa Google Fast Pair -toiminnolla (Android 6.0 -versiot ja uudemmat).
2. Valitse "**soundcore Liberty 4 Pro**" laitteesi Bluetooth-luettelosta muodostaaksesi yhteyden. Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-kuvake näkyy Smart Display -näytössä 2 sekunnin ajan ja poistuu sitten näkyvistä.



💡 Kun yhteys on kerran muodostettu, nappikuulokkeet yhdistävät laitteeseesi aina, kun avaat latauskotelon, kunhan et ole poistanut pariliitoshistoriaa laitteestasi.

## KÄYTTÖ



1. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.

- Varmista, että kuulokkeet ja USB-C-latausportti ovat täysin kuivia ennen lataamista.

2. Liitä latauskotelo virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-C-latauskaapelilla. Langatonta latausta varten aseta latauskotelo langattoman laturin keskelle.


- Latauskotelon lataaminen kuulokkeet irrotettuna kestää 2,5 tuntia kaapelilla ja 3,5 tuntia langattomalla latauksella. Korvakuulokkeiden 5 minuutin lataus tarjoaa 4 tuntia soittoaikaa.

 Kun latauskotelon akun varaustaso laskee alle 20 %, se lopettaa kuulokkeiden lataamisen.

## KOSKETUSPALKKI & ÄLYKÄSNÄYTTÖ


Latauskotelon kosketuspalkki mahdollistaa ympäristön äänitasojen ja muiden toimintojen helpon hallinnan.

- Säädä ympäristön äänitasoja (1-10) tai käytä toimintoja liu'uttamalla kosketuspalkkia vasemmalle tai oikealle.




- Vahvista toimintovalinta tai palaa toimintovalikkoon kaksoisnapauttamalla kosketuspalkkia.

 Oletusarvon mukaan valikko näyttää vain ympäristön äänitasot. Voit lisätä lisää toimintoja valikkoon soundcore-sovelluksessa.




- Napauta ja pidä kosketuspalkkia painettuna 5 sekunnin ajan valitaksesi Bluetooth-pariliitostilan tai nappikuulokkeiden nollauksen.



## LATAUSKOTELON ASETUKSET

Huomautus: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näytön sisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.



soundcore-sovelluksessa voit määrittää toiminnot, jotka haluat näkyvän latauskotelon valikossa. Älykkääseen ohjaukseen latauskotelon kautta on saatavilla yhteensä viisi toimintoa:

**Ambient Sound:** Säädä ympäristön äänitasot ympäristösi ja mieltymystesi mukaan varmistaaksesi optimaalisen kuuntelukokemuksen.


**Tiläääni:** Koe mukaansatempaava 3D-ääni, joka säätyy dynaamisesti pään liikkeiden mukaan ja tarjoaa realistisemman äänikokemuksen.

**Ympäristö:** Tarkkaile ympäristösi ilmanpainetta ja säädä melunvaimennustehoa ilmanpaineen muutosten mukaan.

**Etsi laite:** Paikanna kadonneet nappikuulokkeet Bluetooth-kantaman sisäpuolelta sallimalla niiden antaa hälytyksiä.

**Kameran etäohjaus:** Kun kameratoiminto on aktivoitu puhelimessasi, käytä latauskoteloä älypuhelimesi kameran etäohjaukseen.

## KAKSOISYHTEYDET




Dual Connections -ominaisuus on oletuksena käytössä.

Jos haluat liittää toisen laitteen toisen laitteen ollessa jo kytkettynä, purista molempien kuulokkeiden varressa olevaa ohjausaluetta 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehoteen pariliitostilasta. Tämän jälkeen voit jatkaa pariliitoksen muodostamista toisen laitteen kanssa.


Jos haluat poistaa kaksoisyhteydet käytöstä, voit tehdä sen soundcore-sovelluksessa. Avaa **asetukset** napauttamalla hammaspyöräkuvaketta oikeassa yläkulmassa ja pyyhkäise sitten **kaksoisyhteyden** vaihtokytkintä vasemmalle sammuttaaksesi sen.

## SÄÄTIMET

Huomautus: Voit mukauttaa säätimiä soundcore-sovelluksessa.




|   |                                                  | Käyttäen kaksinkertaisia kuulokkeita        | Käyttäen yhtä korvakuuloketta         |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 🎵 | Äänen toisto/tauko                               | Purista kerran (L/R)                        | Purista kerran                        |
|   | Toista seuraava kappale                          | Purista kahdesti (R)                        | Purista kahdesti                      |
|   | Toista edellinen kappale                         | Purista kahdesti (L)                        | /                                     |
| 📞 | Vastaa puheluun                                  | Purista kerran (L/R)                        | Purista kerran                        |
|   | Puhelun hylkääminen / puhelun lopettaminen       | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia (L/R) | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia |
| 👂 | Vaihda ympäristön äänitiloja (ANC/Läpikuuluvuus) | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia (L/R) | Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia |



|                           | Käyttäen kaksinkertaisia kuulokkeita | Käyttäen yhtä korvakuuloketta |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lisää äänenvoimakkuutta   | Liuku ylös (L/R)                     | Liu'uta ylös                  |
| Vähennä äänenvoimakkuutta | Liu'uta alas (L/R)                   | Liu'uta alas                  |

TILAAÄNI

Huomautus: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näytön sisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.



Spatial Audio luo mukaansatempaavan kuuntelukokemuksen sijoittamalla äänen ympärillesi. Voit valita neljästä Spatial Audio -tilasta soundcore-sovelluksessa:

### Musiikkitila:

- **Pään seuranta:** Kuuntele tilääntä, joka seuraa pääsi liikettä.
- **Kiinteä:** Kuuntele tilääntä ilman pään seurantaa.



**Podcast-tila:** Tarjoaa optimoidun kuuntelukokemuksen puheäänelle. Ihanteellinen puhutun sisällön kuunteluun.

**Elokuvatila:** Parantaa elokuvakokemustasi täyteläisellä, mukaansatempaavalla äänellä, joka herättää toiminnot

**eloon. Pelitila:** Toistaa äänet tarkasti auttaen sinua kuulemaan jokaisen yksityiskohdan ja reagoimaan nopeasti.

## YMPÄRISTÖN ÄÄNITILA

### Ohjaus kosketuspalkilla



Voit vaihtaa helposti eri ympäristön äänitasojen välillä liu'uttamalla kosketuspalkkia vasemmalle tai oikealle.


### Ohjaus sovelluksella

Voit valita vastamelu-, normaali- tai läpikuuluvuustilan soundcore-sovelluksessa.

- **ANC (tasot 6-10):** Optimoii melunvaimennus mukautumalla korviin ja ympäristöön.
- **Normaali:** Nauti tasapainoisesta äänestä ilman melunvaimennusta.
- **Läpinäkyvyys (tasot 1-5):** Pysy tietoisena ympäristöstäsi kuunnellessasi musiikkia.

## HELPPO KESKUSTELU (EASY CHAT)

Huomautus: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näytön sisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.



Aktivoinnin jälkeen Easy Chat alentaa automaattisesti musiikin äänenvoimakkuutta ja ottaa käyttöön läpinäkyvyytilan, jotta voit keskustella kasvokkain irrottamatta kuulokkeita.


Easy Chat on käytettävissä vain ANC-tilassa.

Oletuksena, kun olet lopettanut puhumisen 5 sekunniksi, nappikuulokkeet poistuvat automaattisesti Easy Chat -tilasta ja jatkavat alkuperäistä ANC-tasoa ja äänenvoimakkuutta. Lisäksi sovelluksen avulla voit valita kestot 10 sekuntia ja 15 sekuntia.

 Tämä ominaisuus on otettava käyttöön soundcore-sovelluksen kautta.

## LDAC

Huomautus: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näytön sisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.




- Käytä laitteita, joissa on Android 8.0 tai uudempi versio, jotta voit kokea LDAC-laatuksen äänen.
- LDAC tarjoaa paremman äänenlaadun, mutta lisää virrankulutusta ja lyhentää toistoaikaa.
- Ota LDAC käyttöön vähähäiriöisessä ympäristössä vakaan Bluetooth-yhteyden varmistamiseksi.

soundcore-sovelluksessa:

1. Valitse "**Äänitila**".
2. Napauta "**Suositeltu äänenlaatu**".
3. Jos nappikuulokkeet on liitetty kahteen laitteeseen, saat ilmoituksen, että LDAC:ta ei tueta.
4. Äänikoodekkien vaihtaminen kestää noin 10 sekuntia. Sinua saatetaan pyytää päivittämään nappikuulokkeiden laiteohjelmisto, jos päivitys on saatavilla.


 Kun LDAC on käytössä, spatiaalista ääntä ei tueta.

## KÄYTÖN TUNNISTUS



Toisto keskeytyy automaattisesti, kun nappikuuloke poistetaan, ja jatkuu, kun se asetetaan takaisin korvaan. Käytä jompaakumpaa nappikuuloketta vastataksesi saapuvaan puheluun automaattisesti.

## VIRRRAN KATKAISU



Katkaise virta asettamalla molemmat kuulokkeet latauskoteloon ja sulkemalla kotelo.

 Kun nappikuulokkeet poistetaan, ne sammuvat automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos niitä ei ole liitetty mihinkään laitteeseen. Aika voidaan määrittää soundcore-sovelluksessa.

## MANUAALINEN PARILIITOS JA NOLLAAMINEN




### Bluetooth-pariliitos:


Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat manuaalisesti siirtyä Bluetooth-pariliitostilaan.

### Nollaaminen:

Valitse tämä vaihtoehto palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksiin, jos kohtaat toiminnallisia ongelmia. Kun olet valinnut ja vahvistanut nollauksen, pidä kotelo auki, kunnes prosessi on valmis. Onnistuneen nollauksen jälkeen Smart Display näyttää kehoitteen ja latauskotelo antaa merkkiään.



# LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS



Saat ilmoituksen, kun korvakuulokkeiden tai latauskotelon uusi laiteohjelmistoversio havaitaan, kun kuulokkeet yhdistetään sovellukseen. Varmista, että kuulokkeet ovat latauskotelossa ja että kotelo on auki, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Päivityksen aikana varmista, että sekä nappikuulokkeiden että latauskotelon akun varaustaso on yli 20 %, ja vältä niiden käyttöä.

## TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

|                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulo                                                   | 5V  1A |
| Nimellisteho                                           | 20mW                                                                                      |
| Akun kapasiteetti                                      | Kuulokkeet: 56 mAh × 2<br>Latauskotelo: 580 mAh                                           |
| Latausaika                                             | Kuulokkeet: Jopa 40 minuuttia                                                             |
| Toisto aika (ANC pois päältä)                          | Jopa 10 tuntia (40 tuntia latauskotelon kanssa)                                           |
| Toisto aika (ANC päällä)                               | Jopa 7,5 tuntia (30 tuntia latauskotelon kanssa)                                          |
| Kaiutin                                                | 10,5 mm ja 4,6 mm dynaamiset ajurit                                                       |
| Taajuusvaste                                           | 14Hz - 40kHz                                                                              |
| Impedanssi                                             | 15,3Ω+10,3Ω                                                                               |
| Vesitiiviys- ja pölytiiviyysluokitus (nappikuulokkeet) | IP55                                                                                      |
| Bluetooth-versio                                       | 5.3                                                                                       |
| Bluetooth-kantama                                      | 10 metriä                                                                                 |