

APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Téléchargez l'application soundcore pour découvrir le réglage du niveau sonore ambiant, les paramètres d'égalisation adaptatifs, l'audio spatial, le son HearID, les commandes du boîtier de chargement, la mise à jour du micrologiciel et d'autres fonctionnalités intéressantes.

Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, essayez de réinstaller l'application ou de la mettre à jour vers la dernière version disponible dans votre boutique d'applications mobiles.

APERÇU



1. Embouts auriculaires

- Les embouts auriculaires de taille M sont fixés aux écouteurs au moment de l'achat.

2. Zone de contrôle des écouteurs

- Faites glisser vers le haut et vers le bas ou pincez la zone de contrôle sur les tiges des écouteurs pour gérer différentes fonctions.

3. Contacteurs de charge


4. Port de charge USB-C

5. Boîtier de charge Barre tactile

- Contrôlez l'écran intelligent via la barre tactile.

6. Affichage intelligent


UTILISATION



1. Essayez différents embouts auriculaires pour trouver celui qui convient le mieux à vos oreilles.
2. Placez délicatement les écouteurs dans votre conduit auditif et faites-les pivoter pour un ajustement parfait.
3. Effectuez un test d'ajustement dans l'application soundcore pour vous assurer d'obtenir les meilleures performances de suppression active du bruit.

 De la poussière, du cérumen ou d'autres débris peuvent s'accumuler dans les écouteurs. Pour maintenir une qualité sonore optimale, nettoyez régulièrement vos écouteurs. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool à friction pour essuyer délicatement le filtre en maille métallique sous les embouts en caoutchouc. Assurez-vous que l'alcool sur le filtre en maille métallique est complètement sec avant de réutiliser les écouteurs.


MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE



1. Faites glisser le boîtier de charge en position ouverte. Les écouteurs s'allumeront automatiquement et entreront en mode de couplage Bluetooth.


Google Fast Pair : Bénéficiez d'un couplage instantané avec votre smartphone Android (exécutant Android 6.0 ou supérieur) à l'aide de Google Fast Pair.

2. Sélectionnez " **soundcore Liberty 4 Pro** " dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Une fois la connexion établie, l'icône Bluetooth reste allumée pendant 2 secondes sur l'affichage intelligent, puis disparaît.



 Une fois connectés avec succès, les écouteurs se reconnectent automatiquement à votre appareil chaque fois que vous ouvrez le boîtier de charge, à condition que vous n'ayez pas supprimé l'historique d'appariement de votre appareil.

CHARGEMENT




1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et refermez-le.
 - Assurez-vous que les écouteurs et le port de chargement USB-C sont complètement secs avant de les charger.
2. Connectez l'étui de chargement à une alimentation électrique à l'aide du câble de chargement USB-C fourni.
Pour le chargement sans fil, placez l'étui de chargement au centre de votre chargeur sans fil.
 - La recharge de l'étui de chargement avec les écouteurs retirés prend 2,5 heures via un câble et 3,5 heures via un chargement sans fil. Une charge de 5 minutes des écouteurs offre 4 heures d'autonomie.

 Lorsque le niveau de la batterie de l'étui de chargement descend en dessous de 20 %, il arrête de charger les écouteurs.

BARRE TACTILE ET AFFICHAGE INTELLIGENT


La barre tactile du boîtier de chargement permet de contrôler facilement les niveaux sonores ambiants et d'autres fonctions.

- Faites glisser vers la gauche ou la droite sur la barre tactile pour régler les niveaux sonores ambiants (1 à 10) ou accéder aux fonctions.




- Appuyez deux fois sur la barre tactile pour confirmer votre sélection de fonction ou revenir au menu des fonctions.

💡 Par défaut, le menu affichera uniquement les niveaux sonores ambiants. Vous pouvez ajouter plus de fonctions au menu dans l'application soundcore.




- Appuyez et maintenez la barre tactile pendant 5 secondes pour choisir entre le mode de couplage Bluetooth ou la réinitialisation des écouteurs.



PARAMÈTRES DU BOÎTIER DE CHARGE

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont uniquement à des fins d'illustration. Le contenu réel de l'affichage peut varier en fonction de la version du logiciel.



Dans l'application soundcore, vous pouvez déterminer les fonctions que vous souhaitez voir apparaître dans le menu du boîtier de charge.

Au total, cinq fonctions sont disponibles pour un contrôle intelligent via le boîtier de charge :

Son ambiant : Ajustez les niveaux sonores ambiants en fonction de votre environnement et de vos préférences, garantissant ainsi une expérience d'écoute optimale.


Son spatial : Découvrez un son 3D immersif qui s'ajuste de manière dynamique en fonction des mouvements de votre tête, offrant une expérience audio plus réaliste.

Atmosphérique : Surveillez la pression atmosphérique dans votre environnement et ajustez l'effet de suppression du bruit en fonction des changements de pression atmosphérique.

Trouver un appareil : Localisez vos écouteurs égarés dans la portée Bluetooth en leur permettant d'émettre des alertes.

Commande à distance de l'appareil photo : Avec la fonction appareil photo activée sur votre téléphone, utilisez l'étui de chargement pour contrôler l'appareil photo de votre smartphone à distance.

DOUBLE CONNEXION



La fonction de double connexions est activée par défaut.

Pour connecter un deuxième appareil alors qu'un appareil est déjà connecté, pincez la zone de commande sur les deux tiges des écouteurs pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale pour le mode de couplage. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage avec le deuxième appareil.


Si vous souhaitez désactiver les double connexions, vous pouvez le faire dans l'application soundcore. Appuyez sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit pour **accéder aux paramètres**, puis faites glisser le commutateur à bascule **Double connexions** vers la gauche pour le désactiver.

COMMANDES

Remarque : Vous pouvez personnaliser les commandes dans l'application soundcore.




		Utilisation de deux écouteurs intra-auriculaires	Utilisation d'un écouteur simple
🎵	Lecture/Pause audio	Appuyer une fois (G/D)	Appuyer une fois
	Jouer la piste suivante	Appuyer deux fois (D)	Appuyer deux fois
	Jouer la piste précédente	Appuyer deux fois (G)	/
☎️	Répondre à un appel	Appuyer une fois (G/D)	Appuyer une fois
	Rejeter un appel / Mettre fin à un appel	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes (G/D)	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
👂	Changer les modes de son ambiant (ANC/Transparence)	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes (G/D)	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes



	Utilisation de deux écouteurs intra-auriculaires	Utilisation d'un écouteur simple
Augmenter le volume	Glisser vers le haut (G/D)	Glisser vers le haut
Diminuer le volume	Glisser vers le bas (D/G)	Glisser vers le bas

SON SPATIAL

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont uniquement à des fins d'illustration. Le contenu réel de l'affichage peut varier en fonction de la version du logiciel.



Spatial Audio crée une expérience d'écoute immersive en plaçant le son tout autour de vous. Vous pouvez choisir entre quatre modes Spatial Audio dans l'application soundcore :

Mode Musique :

- **Suivi de la tête** : écoutez un son surround qui suit le mouvement de votre tête.
- **Corrigé** : écoutez un son spatial sans suivi de la tête.


Mode podcast : Offre une expérience d'écoute optimisée pour une restitution vocale claire et ciblée, idéale pour écouter du contenu parlé.

Mode Film : Améliore votre expérience cinématographique avec un son riche et immersif qui donne vie aux actions.

Mode de jeu : Offre des signaux audio précis pour un avantage dans le jeu, vous permettant d'entendre chaque détail et de réagir rapidement.

SON AMBIANT

Contrôle avec la barre tactile



Vous pouvez facilement basculer entre différents niveaux sonores ambiants en faisant glisser vers la gauche ou la droite sur la barre tactile.


Contrôle avec l'application

Vous pouvez choisir entre les modes de suppression du bruit, Normal ou Transparence dans l'application soundcore.

- **ANC (Niveau 6 à 10)** : Optimisez la réduction du bruit en vous adaptant à vos oreilles et à votre environnement.
- **Normal** : Profitez d'un son équilibré sans suppression du bruit.
- **Transparence (Niveau 1 à 5)** : Restez conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique.

DISCUSSION FACILE (EASY CHAT)

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont uniquement à des fins d'illustration. Le contenu réel de l'affichage peut varier en fonction de la version du logiciel.



En cas d'activation, Easy Chat diminue automatiquement le volume de la musique et active le mode Transparence pour que vous puissiez avoir des conversations sans devoir retirer les écouteurs.


Easy Chat est uniquement disponible en mode ANC.

Par défaut, lorsque vous arrêtez de parler pendant 5 secondes, vos écouteurs quittent automatiquement le mode Easy Chat et reprennent le niveau d'ANC et le volume d'origine. De plus, l'application vous permet de sélectionner les durées de 10 secondes et 15 secondes.

 Cette fonctionnalité doit être activée via l'application soundcore.

LDAC

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont uniquement à des fins d'illustration. Le contenu réel de l'affichage peut varier en fonction de la version du logiciel.




- Utilisez des appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou version ultérieure pour bénéficier d'un son de qualité LDAC.
- LDAC offre une qualité sonore supérieure mais augmente la consommation d'énergie et réduit le temps de lecture.
- Activez LDAC dans un environnement à faible interférence pour garantir une connexion Bluetooth stable.

Dans l'application soundcore :

1. Sélectionnez "**Mode sonore**".
2. Appuyez sur "**Qualité audio préférée**".
3. Si les écouteurs sont connectés à deux appareils, vous serez averti que LDAC n'est pas pris en charge.
4. Le changement de codecs audio prend environ 10 secondes. Vous serez peut-être invité à mettre à jour le micrologiciel des écouteurs si une mise à jour est disponible.


 Lorsque LDAC est activé, Spatial Audio ne sera pas pris en charge.

DÉTECTION DU PORT



La lecture s'interrompt automatiquement lorsqu'un écouteur est retiré et reprend dès que vous le portez. Portez l'un des deux écouteurs pour répondre automatiquement à un appel entrant.


MISE HORS TENSION



Pour éteindre les deux écouteurs, placez-les dans le boîtier de charge et fermez ce dernier.

🔔 Une fois retirés, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 30 minutes s'ils ne sont connectés à aucun appareil. La durée peut être définie dans l'application soundcore.

APPAIRAGE ET RÉINITIALISATION MANUELS



- 1  5s Appuyez et maintenez la barre tactile pendant 5 secondes.
- 2  Faites glisser pour choisir entre Couplage Bluetooth ou Réinitialisation.
 
- 3  x2 Appuyez deux fois pour lancer l'option sélectionnée.

Couplage Bluetooth :

Sélectionnez cette option pour entrer manuellement en mode de couplage Bluetooth.

Réinitialiser :


Sélectionnez cette option pour restaurer votre appareil aux paramètres d'usine si vous rencontrez des problèmes de fonctionnalité.

Après avoir sélectionné et confirmé la réinitialisation, gardez le boîtier ouvert jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Une fois la réinitialisation réussie, l'écran intelligent affichera une invite et vous entendrez un son de notification provenant de l'étui de chargement.



MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL



Vous serez averti dès qu'une nouvelle version du firmware des écouteurs ou de l'étui de chargement sera détectée lorsque les écouteurs seront connectés à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont dans l'étui de chargement et que l'étui reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. Pendant la mise à jour, assurez-vous que les niveaux de batterie des écouteurs et de l'étui de chargement sont supérieurs à 20 % et évitez toute utilisation.

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Puissance de sortie nominale	20 mW
Capacité de la batterie	Écouteurs : 56 mAh \times 2 Boîtier de charge : 580 mAh
Temps de charge	Écouteurs : Jusqu'à 40 minutes
Autonomie (ANC désactivé)	Jusqu'à 10 heures (40 heures avec boîtier de charge)
Autonomie (ANC activé)	Jusqu'à 7,5 heures (30 heures avec boîtier de charge)
Pilote	Pilotes dynamiques de 10,5 mm et 4,6 mm
Réponse en fréquence	14 Hz - 40 kHz
Impédance	15,3 Ω + 10,3 Ω
Indice d'étanchéité à l'eau et à la poussière (écouteurs)	IP55
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	10m