


VAD FINNS I LÅDAN




Floodlight Cam E340
Modell: T8425



USB-kabel
(Endast för
snabbinstallation)



Monteringsfäste
(Förinstallerad på
kameran)



Placering
Klistermärke



Installationskrok*



Väggskrudar
(Påse A)



Bas Skruvar
(Påse B)



Varningsdekal



Snabbstartguide

*Valfri tillbehör, beroende på vilket paket du har fått.

VAD DU BEHÖVER (Ej tillhandahållet)



#2 eller #1 Phillips-
kryssmejsel



5V/1A USB-
strömadapter



Steg
Om det behövs




Borrmaskin
Om det behövs



15/64-tums borrar.
Om det behövs

EN ÖVERSIKT



- | | |
|-----------------------------|--|
| ① Flodljus | ⑧ Ströminmatning (för snabbinstallation) |
| ② Högtalare | ⑨ Synkronisera-knappen |
| ③ Rörelsedetektor Komponent | ⑩ microSD-kortplats |
| ④ Systemindikator. | Sätt in ett microSD-kort* (ej medföljande) för att lagra inspelningar. |
| ⑤ Teleobjektivkamera | |
| ⑥ Vidvinkelkamera | ⑪ Monteringsfäste |
| ⑦ Infraröd Komponent | ⑫ Monteringsbas |


*Använd minst ett microSD-kort av klass 10 med en maximal kapacitet på 128 GB.

INSTALLATION AV SYSTEMET

1. Ladda ner och installera eufy Security-appen, logga sedan in eller skapa ett konto.



2. Slå på strålkastarkameran med hjälp av USB-C laddningskabel och en strömadapter (5V/1A, ingår ej).




För att undvika repor på strålkastarkameran, ska du inte ta bort skyddsfilmen för tillfället.


Strålkastarna kommer bara att lysa när de är i trådad strömläge. Den USB-drivna anslutningen används för att konfigurera kameran på ett säkert sätt inomhus.

Se till att du kan strömma video från din översvämningsljuskamera **INNAN** INSTALLATIONEN.

3. Tryck på + i appen och följ instruktionerna i appen för att lägga till kameran.



4. Koppla bort strömadaptern och stäng sedan USB-portskyddet.



USB-portskyddet måste vara stängt för att förhindra att vatten tränger in i översvämningskameran.

FÖRBEREDELSE FÖR INSTALLATIONEN (VIKTIGT)

Kontrollera lokala lagar för installation

Om du befinner dig utanför Nordamerika måste installation och ledningsdragning utföras av en licensierad elektriker. Följ alltid kodstandarder vid installation av trådbundna anslutningar.


Stäng av strömmen vid brytaren



Risk för elektrisk chock

- Stäng av strömmen vid din brytare eller säkringsskåp innan du fortsätter, konsultera med en licensierad elektriker vid behov.
- Slå på/av lamporna för att säkerställa att elektriciteten till installationsområdet är avstängd.
- Verifiera att strömkällan är en 100~240 VAC 50/60 Hz strömkälla.
- Håll alltid brytaren avstängd under installationsprocessen.


OBS: Använd inte en dimmerbrytare eller timer för den här produkten.



INSTALLERA DIN FLÖDESLJUSKAMERA


Frånkoppla monteringsfästet.

Separera monteringsfästet från kameran och lägg det åt sidan för senare installation.




Välj en plats

Du kan montera översvämningsskameran vertikalt på en vägg eller hänga den från taket. Med strömmen avstängd vid brytaren, ta bort den befintliga översvämningsslampan om du har en.





Väggmontering



Överhängande montering


För överhängande montering, installera monteringsbasen igen först.





Rekommenderad höjd


Vi rekommenderar att montera kameran 8 fot (2,44 m) ovan marken för att uppnå upp till 40 fot (12 m) räckvidd för rörelsedetektering.




Installera monteringsfästet.

1 Installera monteringsfästet på väggen eller i taket med väggskruvar och ankare (Påse A).


- För väggar som är gjorda av hårda material, såsom puts, tegel eller betong, borra hål med ett 15/64 tum (5,95 mm) borr, sätt sedan in pluggarna i hålen.



Väggmontering



Överhängande montering




Ansluta kablar

1. Kontrollera om det finns en hängrem på kameran.
Om så är fallet, följ alternativ A för att ansluta kablarna.
Om inte, följ alternativ B.


Alternativ A

Häng din kamera på fästet med hängremmen medan du ansluter kablarna.



Alternativ B

Häng din kamera på fästet med den medföljande kroken samtidigt som du ansluter kablarna.




2. Kontrollera vilka typer av kontakter din kamera har. Följ instruktionerna nedan för att slutföra anslutningen.


Anslut separat kopplingsdosans jordkabel (bar koppar / grön / grön & gul), fasledare (svart) och neutral ledare (vit) till strålkastarkamerans jordkabel (grön & gul), fasledare (svart) och neutral ledare (vit) med hjälp av kopplingsplintar, säkra sedan anslutningarna med en skruvmejsel eller med händerna.

Om den befintliga jordledningen har kopplats till kopplingsdosan, eller om det inte finns någon jordledning, anslut strålkastarkamerans jordledning direkt till kopplingsdosan eller monteringsplattan.

Alternativ A



Alternativ B




Aldrig korsa anslutningar. Trådarna måste anslutas med matchande färger.

Om du har problem med korrekt funktion av översvänningskameran, kontakta en licensierad tekniker.

Placera kameran på monteringsfästet.

1. Ta bort kroken (om det finns en), snäpp fast monteringsbasen på monteringsfästet, justera hålen och fäst den med 2 bas skruvar (påse B).




2. Ta bort etiketten och skyddsfilm från strålkastaren.

💡 Rengör kameran med en linsrengöringsduk.


JUSTERA BELYSNINGSVINKELN

Dra upp och ner eller åt vänster och höger manuellt för att justera strålkastaren vertikalt eller horisontellt.



ÅTERSTÄLLA KRAFTEN

1. Slå på husets huvudströmbrytare.



Om översvämningsskameran inte är påslagen, stäng av strömbrytaren innan du kontrollerar kablarna till översvämningsskameran.

2. Nu kan du komma åt olika funktioner och ändra inställningar i eufy Security-appen.

Se hjälpaavsnittet i eufy Security-appen för felsökning.

LED-LJUSGUIDE

	Fast lila	Systemet initieras
	Solid Blått	Arbetar normalt eller redo för installation
	Blinkande Röd	Inte ansluten till internet
	Fast röd	Inspelning eller live-strömningen tittas på
	Blinkande blått och rött.	Uppgradering av firmware pågår Observera: Håll kameran ansluten till en strömkälla