



Kontrollera batterinivån



- ① Underhållsladdningsläge
- ② Återladdning
- ③ Återstående batteriprocent
- ④ USB-C-kabel
- ⑤ Lightning-kabel




*Obs: Under den senaste tiden kommer powerbanker med någon av de två logotypversionerna som visas ovan att skickas slumpmässigt. Bortsett från logotypen förblir produktens funktionalitet identisk. Var säker på produktens kvalitet.


Ladda dina enheter

Ladda dina telefoner och surfplattor via de inbyggda USB-C och Lightning-kablarna eller USB-portarna.

Med de inbyggda USB-C och Lightning-kablarna:




Med USB-portar:




Påminnelse om smart laddning

När batterinivån sjunker till 5 %, börjar batteriindikatorn på skärmen blinka och påminner dig om att ladda powerbanken omedelbart.




Återladdning av powerbanken

Ladda powerbanken via den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-C-porten.




Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)


1. Tryck på strömknappen två gånger för att aktivera underhållsladdningsläge.



2. Ladda dina hörlurar eller andra lågströmsenheter via USB-A-porten.



3. Tryck på strömknappen två gånger för att avsluta underhållsladdningsläge.



Specifikationer

Cellkapacitet	20,000 mAh
Batterikapacitet	10.000 mAh 7,4 VDC / 74 Wh (Två celler i serie)
Ingång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (20W max)
Utgång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (30W max)
	Lightning-kabel: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (27W max)
Total Utgång	USB-A-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W max)
	5V $\equiv$ 3A (15W max)