



Descrizione del prodotto




1	Microfono	6	Porta di ricarica Micro-USB
2	Pulsante delle modalità	7	Slot per scheda SD
3	Indicatore di batteria	8	Pulsanti del volume
4	Interruttore di alimentazione	9	Pulsante multifunzione
5	Ingresso Aux da 3,5mm	10	Indicatore di stato

Utilizzando il tuo soundcore Mini

Accensione/Spegnimento




Selezione della modalità



- Inserendo un cavo audio o inserendo una scheda SD si passerà automaticamente alla modalità Aux o scheda SD.

Modalità Bluetooth




	Blu lampeggiante veloce	Modalità di accoppiamento
	Blu fisso	Connesso a un dispositivo



- Quando acceso, soundcore Mini si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, se disponibile. In caso contrario, il soundcore mini entrerà in modalità di accoppiamento.
- Per abbinare un dispositivo diverso, disattivare prima il Bluetooth sul dispositivo connesso o premere il pulsante Modalità per 3 secondi per rientrare in modalità di abbinamento. Quindi ripetere i passaggi di accoppiamento.
- Se riscontri problemi di connessione, rimuovi soundcore Mini dalla cronologia Bluetooth del tuo dispositivo, assicurati che sia a meno di 3 piedi di distanza e prova a connetterlo nuovamente.


Modalità AUX-in



- Il cavo AUX Soundline è venduto separatamente.
- Quando si utilizza la modalità AUX, controllare la riproduzione audio tramite il dispositivo collegato.


	Blu lampeggiante veloce	Modalità di accoppiamento
--	-------------------------	---------------------------

Modalità SD Card




- Supporta una scheda micro SD di classe 4 o superiore, fino a 32GB.
- Formati audio supportati: MP3.

Modalità radio FM



- Il cavo Micro USB fornito funge da antenna; per garantire la migliore ricezione, inserire il cavo prima dell'uso.

Carica il tuo soundcore Mini



	Bianco lampeggiante	Bassa potenza
--	---------------------	---------------

○	Bianco fisso	Caricamento
●	Spento	Ricarica completata



- Usa il cavo Micro USB incluso per caricare il tuo soundcore mini e assicurati che sia completamente carico prima del primo utilizzo.

Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5V = 1A
Uscita audio	5W
Capacità della batteria	1800 mAh
Durata della ricarica	2-3 ore
Tempo di riproduzione (varia a seconda del livello di volume e del contenuto)	15 ore
Dimensioni	67 × 67 × 67 mm / 2,6 × 2,6 × 2,6 in
Peso	215 g / 7,6 oz
Versione Bluetooth	V5.0
Portata Bluetooth	20 m