



外観




1	マイク	6	Micro USB充電ポート
2	モード切り替えボタン	7	SDカードスロット
3	バッテリーインジケーター	8	ボリュームボタン
4	電源スイッチ	9	多機能ボタン
5	3.5mmオックス入力	10	ステータスインジケーター

あなたのSoundcore Miniを使用する

電源のオン / オフ




モードを選択してください



- オーディオケーブルを差し込むか、SDカードを挿入すると、自動的にAuxモードまたはSDカードモードに切り替わります。

Bluetoothモード




	青色で速く点滅	ペアリングモード
	青色に点灯	機器に接続されました



- ・ オンにすると、Soundcore Miniは利用可能な場合、自動的に最後に接続されたデバイスに接続されます。もしペアリングされていない場合、サウンドコアミニはペアリングモードに入ります。
- ・ 異なるデバイスをペアリングするには、まず接続されたデバイスでBluetoothを無効にするか、モードボタンを3秒間押してペアリングモードに再入力してください。その後、ペアリング手順を繰り返してください。
- ・ 接続の問題が発生した場合は、デバイスのBluetooth履歴からSoundcore Miniを削除し、3フィート未満になるように確認してから再度ペアリングを試してください。


AUX-inモード



- ・ サウンドラインのAUXケーブルは別売りです。
- ・ AUXモードを使用する際には、接続デバイスの再生機能で操作してください。


	青色で速く点滅	ペアリングモード
--	---------	----------

SDカードモード




- ・ クラス4以上のmicroSDカードをサポートし、最大32GBまで使用できます。
- ・ サポートされているオーディオフォーマット：MP3。

FMラジオモード



- ・ 付属のMicro USBケーブルはアンテナとして機能します。最良の受信を確保するために、使用前にケーブルを挿入してください。

サウンドコアミニを充電してください



	白色に点滅	バッテリー残量の低下
	白色で点灯	充電
	オフ	満充電



- 同梱のMicro USBケーブルを使用してsoundcore miniを充電し、初めて使用する前に完全に充電されていることを確認してください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V = 1A
音声出力	5W
バッテリー容量	1800 mAh
充電時間	2～3時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	15時間
サイズ	67 × 67 × 67 mm / 2.6 × 2.6 × 2.6 in
重さ	215 g / 7.6 oz
通信方式	Bluetooth 5
Bluetooth動作範囲	20 m