


[ما يوجد في العبوة](#)


[استخدام منتجك](#)

[المواصفات](#)


ما يوجد في العبوة




Anker SOLIX PS200
Portable Solar Panel



كابل شحن الطاقة الشمسية إلى
XT-60




كابل تمديد (3 أمتار)
(2x)




معلومات مهمة

استخدام منتجك

1. افتح لوح الطاقة الشمسية المحمول Anker SOLIX PS200 وحاملها. للحصول على أقصى قدر من الشحن، قم بضبط اللوحة الشمسية حتى 4 زوايا وقم بمحاذاتها مباشرة تحت الشمس.



2. اشحن محطة الطاقة المحمولة الخاصة بك باستخدام كابل الشحن من الطاقة الشمسية إلى XT-60 المرفق. يمكن استخدام كابلات التمديد المضمنة بطول 3 أمتار لإطالة كابل الشحن.



ملاحظات:

• لا يمكن لـ Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel تخزين الكهرباء. وستحتاج إلى محطة طاقة محمولة لتخزين الطاقة.

- تخضع كفاءة الشحن لشدة ضوء الشمس.
- احتفظ بمحطة الطاقة المحمولة الخاصة بك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. قد تتسبب الحرارة المفرطة في تلفها.
- تشير 200 واط إلى طاقة الألواح الشمسية، والتي لا تساوي الطاقة الفعلية لمنافذ الخرج. إذ سيكون هناك بعض فقدان الطاقة عند تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، ومن ثم فإن الطاقة الفعلية لمنافذ الإخراج ستكون أقل من طاقة اللوحة الشمسية.

المواصفات

200W	الطاقة القصوى
48V	الجهد المقنّن
4.16A	التيار المقنّن
in / 557 × 608 × 50 mm 2.0 × 23.9 × 21.9	الأبعاد(مطوي)
in / 2084 × 608 × 28 mm 1.1 × 23.9 × 82.0	الأبعاد(مفتوح)
8.08 كجم / 17.8 رطل	الوزن الصافي