





Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Utilisation de votre produit


Spécifications

Qu'y a-t-il dans la boîte ?




Utilisation de votre produit

1. Dépliez le panneau solaire portable Anker SOLIX PS200 et son support. Pour une charge optimale, ajustez le panneau solaire jusqu'à 4 angles et alignez-le directement sous le soleil.



2. Chargez votre centrale électrique portable avec le câble de charge solaire vers XT-60 inclus. Les câbles d'extension de 3m inclus peuvent être utilisés pour rallonger le câble de charge.



À noter :

- Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel ne peut pas stocker d’électricité. Vous aurez besoin d’une centrale électrique portable pour stocker l’électricité.
- L’efficacité de la charge dépend de l’intensité de la lumière du soleil.
- Gardez votre centrale électrique portable à l’abri de la lumière directe du soleil. Une chaleur excessive peut causer des dommages.
- 200W fait référence à la puissance du panneau solaire, qui n'est pas égale à la puissance réelle des ports de sortie. Il y aura une certaine perte de puissance lors de la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique, de sorte que la puissance réelle des ports de sortie sera inférieure à la puissance du panneau solaire.

Spécifications

Puissance de crête	200W
Tension nominale	48V
Courant nominal	4,16A
Dimensions(plié)	21.9 × 23.9 × 2.0 in / 557 × 608 × 50 mm
Dimensions(déplié)	82.0 × 23.9 × 1.1 in / 2084 × 608 × 28 mm
Poids net	8,08 kg / 17,8 livres