


[תכולת האריזה](#)


[שימוש במוצר](#)

[מפרט טכני](#)


תכולת האריזה




Anker SOLIX PS200
Portable Solar Panel



כבל טעינה מלוח סולארי ל-XT-60




כבל מאריך (3 מ')
(2x)




מידע חשוב

שימוש במוצר

1. פתח את פאנל הסולארי הנייד Anker SOLIX PS200 ואת העמוד שלו. כדי להשיג טעינה מרבית, כוונן את הלוח הסולארי באחת מבין 4 הזוויות האפשריות והצב אותו ישירות מול השמש.



2. טען את תחנת הכוח הניידת עם כבל הטעינה מלוח סולארי ל-XT-60, הכבל כלול. ניתן להשתמש בכבלי ההארכה הכלולים באורך 3 מטר להארכת כבל הטעינה.



הערות:

· Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel לא יכול לאגור חשמל. צריך לחבר אותו לתחנת מתח ניידת כדי לאגור את החשמל.

- יעילות הטעינה תלויה בעוצמה של אור השמש.
- יש להרחיק את תחנת הכוח הניידת מאור שמש ישיר. חימום יתר עלול לגרום נזק.
- הנתון 200W מתייחס להספק של הלוח הסולרי, שאינו שווה ערך להספק בפועל של יציאות הפלט. אבדן הספק מסוים קביל כאשר ממירים אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית, לכן ההספק בפועל ביציאות הפלט יהיה נמוך מההספק של הלוח הסולרי.

מפרט טכני

הספק מרבי	200W
מתח נקוב	48V
זרם נקוב	4.16A
ממדים(מקופל)	in / 557 × 608 × 50 mm 2.0 × 23.9 × 21.9
ממדים(פרוש)	in / 2084 × 608 × 28 mm 1.1 × 23.9 × 82.0
משקל נטו	8.08 ק"ג