[Contenuto della confezione](#)
[Utilizzo del prodotto](#)
[Specifiche](#)

Contenuto della confezione



Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel



Cavo di ricarica da solare a XT60



Cavo di prolunga (3m) (×2)



Informazioni importanti

Utilizzo del prodotto

1. Sfoglia il pannello solare portatile Anker SOLIX PS200 e il suo supporto. Per ottenere la massima carica, regolare il pannello solare fino a 4 angolazioni e allinearlo direttamente sotto il sole.



2. Carica la tua stazione di alimentazione portatile con il cavo di ricarica solare XT-60 incluso. Per estendere il cavo di ricarica è possibile utilizzare i cavi di prolunga da 3m inclusi.



Note:

- Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel non può immagazzinare elettricità. È necessaria una centrale elettrica portatile per immagazzinare energia.
- L'efficienza di ricarica dipende dall'intensità della luce solare.
- Tenere la stazione di alimentazione portatile lontano dalla luce solare diretta. Un calore eccessivo può causare danni.
- 200W si riferisce alla potenza del pannello solare, che non è uguale alla potenza effettiva delle porte di uscita. Quando l'energia solare viene trasferita in energia elettrica, si verifica una certa perdita di potenza, per cui la potenza effettiva delle porte di uscita sarà inferiore alla potenza del pannello solare.

Specifiche

Potenza di picco	200W
Tensione nominale	48V
Corrente nominale	4,16A
Dimensione(piegato)	21,9 × 23,9 × 2,0 pollici / 557 × 608 × 50 mm
Dimensione(non piegato)	82,0 × 23,9 × 1,1 in / 2084 × 608 × 28 mm
Peso netto	8,08 kg