


## 제품 구성

## 제품 사용하기


### 사양

## 제품 구성




## 제품 사용하기

1. 앵커 SOLIX PS200 휴대용 태양광 패널과 그대로 설치대를 펼쳐주세요. 최대 충전을 위해 태양광 패널을 최대 4개 각도로 조정하고 태양 바로 아래에 정렬합니다.



2. 제품에 들어 있는 Solar to XT-60 충전 케이블을 사용해 휴대용 파워 스테이션을 충전하세요. 제공된 3m 연장 케이블을 사용하여 충전 케이블을 연장할 수 있습니다.



### 주:

- Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel 전기를 저장할 수 없습니다. 전기를 저장하려면 휴대용 파워 스테이션이 필요합니다.
- 충전 효율은 햇빛 강도에 따라 달라집니다.

- 휴대용 파워 스테이션은 직사광선을 피해 보관하세요. 과도한 열로 인해 손상될 수 있습니다.
- 200W는 태양광 패널의 전력을 나타내며, 실제 출력 포트의 전력과 같지 않습니다. 태양광 에너지가 전기 에너지로 전환되면 약간의 전력 손실이 발생하므로 출력 포트의 실제 전력은 태양광 패널의 전력보다 적습니다.

## 사양

피크 전력	200W
정격 전압	48V
정격 전류	4.16A를 한국어로 번역하세요.
크기(접혔을 때)	21.9 × 23.9 × 2.0 in / 557 × 608 × 50 mm
크기(펼쳤을 때)	82.0 × 23.9 × 1.1 in / 2084 × 608 × 28 mm
순 중량	8.08kg / 17.8파운드