


Conteúdo da caixa


Utilizar o seu produto

Especificações


Conteúdo da caixa



Anker SOLIX PS200
Portable Solar Panel



Cabo de carregamento
solar para XT-60




Cabo de extensão (3m)
(×2)




Informações importantes

Utilizar o seu produto

1. Desdobre o painel solar portátil Anker SOLIX PS200 e seu suporte. Para garantir um carregamento máximo, ajuste o painel solar até 4 ângulos e alinhe-o de forma a ficar diretamente debaixo do sol.



2. Carregue a sua estação de energia portátil com o cabo de carregamento Solar para XT-60 incluído. Os cabos de extensão de 3m incluídos podem ser usados para aumentar o comprimento do cabo de carregamento.



Notas:

- O Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel não armazena eletricidade. Para tal,a necessita de uma estação de carregamento portátil.
- A eficiência do carregamento está sujeita à intensidade da luz solar.
- Mantenha a sua central eléctrica portátil afastada da luz solar direta. O calor excessivo poderá danificá-la.
- 200W refere-se à potência do painel solar, que não é igual à potência real das portas de saída. Poderão ocorrer algumas perdas de potência no processo de transferência de energia solar em energia elétrica, pelo que a potência real das portas de saída será menor do que a potência do painel solar.

Especificações

Potência de Pico	200W
Tensão Nominal	48V
Corrente Nominal	4,16A
Dimensões(Dobrado)	21.9 × 23.9 × 2.0 in / 557 × 608 × 50 mm
Dimensões(Aberto)	82.0 × 23.9 × 1.1 in / 2084 × 608 × 28 mm
Peso líquido	8,08 kg / 17,8 lb