


[Комплектация](#)

[Использование вашего продукта](#)


[Технические характеристики](#)

Комплектация




Использование вашего продукта

1. Разверните портативную солнечную панель Anker SOLIX PS200 и ее подставку. Для обеспечения максимального уровня зарядки установите солнечную панель под одним из четырех углов и выровняйте ее, направив прямо на солнце.



2. Зарядите портативную электростанцию с помощью входящего в комплект кабеля для зарядки «солнечная панель — XT-60». Для удлинения кабеля зарядки можно использовать входящие в комплект удлинительные кабели длиной 3м.



Примечания.

- Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel не может хранить электричество. Для хранения энергии вам потребуется портативная электростанция.
- Эффективность зарядки зависит от интенсивности солнечного света.
- Держите портативную электростанцию вдали от прямых солнечных лучей. Чрезмерный нагрев может привести к ее повреждению.
- 200 Вт — это мощность солнечной панели, которая не равна фактической мощности выходных разъемов. При преобразовании солнечной энергии в электрическую имеет место некоторая потеря мощности, поэтому фактическая мощность выходных портов будет меньше мощности самой солнечной панели.

Технические характеристики

Максимальная мощность	200 Вт
Номинальное напряжение	48V
Номинальный ток	4,16A
Габариты(в сложенном виде)	21.9 × 23.9 × 2.0 in / 557 × 608 × 50 mm
Габариты(в разложенном виде)	82.0 × 23.9 × 1.1 in / 2084 × 608 × 28 mm
Вес нетто	8,08 кг