




Usein kysytyt kysymykset ja lisätuki löydät osoitteesta <https://support.soundcore.com/s/>.

SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lataa soundcore-sovellus mukauttaaksesi taajuuskorjainasetukset ja BassUp-toiminnot, päivittääksesi laiteohjelmistoa ja käyttääksesi lisäominaisuuksia.


Jos kuulokkeesi eivät pysty yhdistämään soundcore-sovellukseen, asenna sovellus uudelleen mobiilisovelluskaupastasi tai päivitä se uusimpaan versioon.

YLEISKUVAUS




1. Äänenvoimakkuuden lisäämispainike
2. Monitoimipainike
3. Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
4. USB-C-latausportti
5. 3,5 mm syöttö
6. LED-merkkivalo
7. BassUp-painike

KÄYTTÖ



Pidä kuulokkeita siten, että merkintä "L" on vasemmalla korvalla ja merkintä "R" oikealla. Säädä pannan pituus mukavaksi sopivaksi.

KÄYTTÖ




Käytä toimitettua USB-C-latauskaapelia yhdistääksesi kuulokkeesi virtalähteeseen. Täysi lataus kestää noin 2 tuntia, kun taas 5 minuutin latauksella saat jopa 4 tuntia toistoaikaa.




- Varmista, että kuulokkeet ja USB-C-latausportti ovat täysin kuivia ennen lataamista.
- Älä kytke kuulokkeita päälle latauksen aikana.

KYTKETTÄESSÄ LAITETTA PÄÄLLE JA YHDISTETTÄESSÄ




1. Paina monitoiminäppäintä 2 sekunnin ajan kytkeäksesi kuulokkeet päälle.
2. Sitten laite siirtyy automaattisesti Bluetooth-paritustilaan.
3. Valitse laitteesi Bluetooth-luettelosta **soundcore Q11i** yhdistääksesi.

MANUAALINEN PARILIITOS



Manuaalisesti Bluetooth-pariliitostilaan siirtymiseksi sammuta kuulokkeet ja paina monitoimipainiketta 5 sekunnin ajan.

KAKSOISYHTEYDET




Yhdistääksesi kuulokkeet kahteen laitteeseen samanaikaisesti, varmista, että ne on yhdistetty vain yhteen laitteeseen. Paina sitten monitoiminäppäintä kahdesti yhdistääksesi toisen laitteen kanssa.

Voit myös ottaa käyttöön kahden yhteyden tilan soundcore-sovelluksen kautta. soundcore-sovelluksessa mene **kohtaan Kaksoisyhteydet > Ota Kaksoisyhteydet käyttöön > Yhdistä uusi laite.**



- Kaksoisliitännät ovat oletusarvoisesti käytössä.


PAINIKEOHJAIMET



×1: Paina kerran ×2: Paina kahdesti 2s: Paina 2 sekuntia

	BassUp päälle / pois		Paina kerran
	Virta päälle / pois		Paina 2 sekuntia
	Äänen toisto/tauco		Paina kerran
	Toista seuraava kappale		Paina 2 sekuntia
	Toista edellinen kappale		Paina 2 sekuntia
	Lisää / Vähennä äänenvoimakkuutta		Paina kerran
	Vastaa / Lopeta puhelu		Paina kerran
	Hylkää puhelu		Paina 2 sekuntia
	Aktivoi ääniohjaus		Paina 2 sekuntia


LANGALLINEN KUUNTELU



Toistaaksesi ääntä ulkoisesta laitteesta, yhdistä mukana toimitettu 3,5 mm AUX-kaapeli. Tämä poistaa Bluetooth-tilan käytöstä, eikä painikkeet toimi kuunneltaessa johdon kautta.

-
- Langallinen kuuntelu tarjoaa Hi-Res-ääni kokemuksen.

VIRRRAN KATKAISU




Virran katkaisemiseksi paina monitoimipainiketta 2 sekunnin ajan.



- Kun kytkettynä, kuulokkeet sammuvat automaattisesti 1 tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Tätä kestoa voidaan muokata soundcore-sovelluksessa.
- Kun kuulokkeet eivät ole käytössä, ne sammuvat automaattisesti 10 minuutin valmiustilan jälkeen.


IRROTA KORVATYÖNYT



Irrottaaksesi korvatyyny, kierrä niitä vastapäivään.


Asentaaksesi ne uudelleen, kohdista korvatyynyjen neljä aukkoa paneelien neljän pidikkeen kanssa, käännä niitä sitten myötäpäivään, kunnes kuulet napsahduksen.

NOLLAAMINEN




Nollaa kuulokkeesi, jos ne eivät toimi kunnolla tai eivät reagoi. Kun kuulokkeet ovat päällä, paina äänenvoimakkuuden lisäys- ja monitoiminäppäintä samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu hitaasti punaisena kolme kertaa.

LED-MERKKIVALON OPAS



•	Punainen vilkkuu hitaasti
•	Kirkkaan punainen
•	Nopea sininen vilkkuminen
•	Yhtenäinen sininen
•	Valo pois päältä

LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS



Saat ilmoituksen, kun uutta laiteohjelmistoversiota havaitaan kuulokkeiden yhdistyessä sovellukseen. Varmista, että kuulokkeiden virta on päällä ja kuulokkeet on kytkettynä laitteeseen, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Vältä käyttöä päivityksen aikana.

TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Nimellisteho	900 mV
Akun kapasiteetti	800 milliampeerituntia
Latausaika	2 tuntia
Leikkiaika (Bluetooth-tila)	Jopa 60 tuntia
Kaiutinelementin koko	40 mm
Taajuusvaste	20Hz-40kHz
Impedanssi	16 ohmia
Bluetooth-versio	5.3
Bluetooth-kantama	14 m