


## SUPPORTO



Per domande frequenti e assistenza aggiuntiva, visitare <https://support.soundcore.com/s/>.

## APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Scarica l'app soundcore per personalizzare le impostazioni dell'EQ e le funzioni BassUp, aggiornare il firmware e accedere a funzionalità aggiuntive.


Se le tue cuffie non possono connettersi all'app soundcore, reinstalla l'app dal tuo app store mobile o aggiornala all'ultima versione.

## PANORAMICA




1. Pulsante Volume Su
2. Pulsante Multi-Funzione
3. Pulsante Volume Giù
4. Porta di ricarica USB-C
5. Ingresso 3,5 mm
6. Indicatore LED
7. Pulsante BassUp

## USO



Indossa le cuffie con il segno "L" sull'orecchio sinistro e il segno "R" sull'orecchio destro. Regola la lunghezza della fascia per un'aderenza confortevole.

## CARICAMENTO




Utilizza il cavo di ricarica USB-C fornito per collegare le tue cuffie a una fonte di alimentazione. Una carica completa richiede circa 2 ore, mentre 5 minuti di ricarica forniscono fino a 4 ore di riproduzione.




- Assicurati che le cuffie e la porta di ricarica USB-C siano completamente asciutte prima di caricarle.
- Non accendere le cuffie durante la ricarica.

## ACCENSIONE E ACCOPPIAMENTO




1. Tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi per accendere le cuffie.
2. Successivamente, entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth.
3. Seleziona **soundcore Q11i** dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per connetterti.

## ABBINAMENTO MANUALE



Per attivare manualmente la modalità di associazione Bluetooth, spegni le cuffie e tieni premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi.

## DOPPIE CONNESSIONI



Per collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, assicurati che siano connesse a un solo dispositivo. Quindi, premere due volte il pulsante multifunzione per accoppiarsi con il secondo dispositivo.


Puoi anche abilitare le Connessioni Dual tramite l'app soundcore.

Nell'app soundcore, vai su **Connessioni Doppie > Abilita Connessioni Doppie > Collega Nuovo Dispositivo**.



- Le connessioni doppie sono abilitate per impostazione predefinita.


COMANDI PULSANTI



×1: Premere una volta      ×2: Premere due volte      2s: Premere per 2 secondi

|  |                                 |      |                       |
|--|---------------------------------|------|-----------------------|
|  | BassUp Acceso / Spento          |      | Premere una volta     |
|  | Accensione/spegnimento          |      | Premere per 2 secondi |
|  | Riproduci/Pausa audio           |      | Premere una volta     |
|  | Riproduci la traccia successiva |      | Premere per 2 secondi |
|  | Riproduci la traccia precedente |      | Premere per 2 secondi |
|  | Aumenta / Diminuisce Volume     | <br> | Premere una volta     |
|  | Rispondi / Termina una chiamata |      | Premere una volta     |
|  | Rifiuta una chiamata            |      | Premere per 2 secondi |
|  | Attiva l'assistente vocale      |      | Premere per 2 secondi |


ASCOLTO CABLATO



Per riprodurre l'audio da un dispositivo esterno, collegare il cavo AUX da 3.5mm fornito. Ciò disabiliterà la modalità Bluetooth e i pulsanti non funzioneranno durante l'ascolto con cavo.

- 💡
- L'ascolto cablato offre un'esperienza audio ad alta risoluzione.

## SPEGNIMENTO




Per spegnere, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi.



- Quando collegate, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 1 ora di inattività. Questa durata può essere personalizzata nell'app soundcore.
- Quando non sono collegate, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti di modalità standby.


## STACCA I TUOI CUSCINETTI AURICOLARI



Per staccare i cuscinetti auricolari, ruotali in senso antiorario.


Per reinstallarle, allineare le quattro fessure sui cuscinetti auricolari con i quattro clip sui pannelli, quindi ruotarli in senso orario fino a sentire un clic.

RESET




Ripristina le tue cuffie se non funzionano correttamente o non rispondono.  
Con le cuffie accese, premere contemporaneamente i pulsanti di aumento del volume e multi-funzione per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia lentamente in rosso tre volte.

Guida agli indicatori LED



|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | Lampeggiante Rosso Lento  |
|  | Rosso fisso               |
|  | Lampeggia Blu Rapidamente |
|  | Blu fisso                 |
|  | Luce spenta               |

# AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE



Sarai notificato una volta che una nuova versione del firmware è rilevata quando le cuffie sono connesse all'app. Assicurarsi che le cuffie siano accese e connesse a un dispositivo fino al completamento dell'aggiornamento del firmware. Evitare qualsiasi utilizzo durante l'aggiornamento.

## SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ingresso                            | 5V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A |
| Potenza di uscita nominale.         | 900mV                             |
| Capacità della batteria             | 800mAh                            |
| Durata della ricarica               | 2 Ore                             |
| Tempo di gioco (Modalità Bluetooth) | Fino a 60 ore                     |
| Dimensione del driver               | 40 ore                            |
| Risposta in frequenza               | 20Hz-40kHz                        |
| Impedenza                           | 16 $\Omega$                       |
| Versione Bluetooth                  | 5.3                               |
| Portata Bluetooth                   | 14m                               |