


TÁMOGATÁS



Gyakran ismételt kérdésekért és további támogatásért látogasson el a <https://support.soundcore.com/s/> oldalra.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Töltse le a soundcore alkalmazást az EQ beállítások és a BassUp funkciók testreszabásához, a firmware frissítéséhez, valamint további funkciók eléréséhez.


Ha a fejhallgatója nem tud csatlakozni a soundcore alkalmazáshoz, telepítse újra az alkalmazást a mobilalkalmazás-áruházából, vagy frissítse a legújabb verzióra.

ÁTTEKINTÉS




1. Hangerő növelése gomb
2. Többfunkciós gomb
3. Hangerőcsökkentő gomb
4. USB-C töltőport
5. 3,5 mm bemenet
6. LED jelzőfény
7. BassUp gomb

HASZNÁLAT



Viselje a fejhallgatót úgy, hogy a bal fülén legyen az „L” jelzés, a jobb fülén pedig az „R” jelzés. Állítsa be a fejpánt hosszát a kényelmes illeszkedés érdekében.

TÖLTÉS




Használja a mellékelt USB-C töltőkábelt a fejhallgató csatlakoztatásához egy áramforráshoz. Egy teljes töltés kb. 2 órát vesz igénybe, míg 5 perc töltés akár 4 óra játékidőt biztosít.




- Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató és a USB-C töltőport teljesen száraz, mielőtt tölteni kezdi.
- Ne kapcsolja be a fejhallgatót töltés közben.

BEKAPCSOLÁS ÉS PÁROSÍTÁS




1. Nyomja meg a többfunkciós gombot 2 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához.
2. Ezután automatikusan belépnek a Bluetooth párosítási módba.
3. Válassza ki a **soundcore Q11i**-t az eszköze Bluetooth listájáról a csatlakozáshoz.

KÉZI PÁROSÍTÁS



A Bluetooth párosítási mód manuális elindításához kapcsolja ki a fejhallgatót, majd nyomja meg az többfunkciós gombot 5 másodpercig.

KETTŐS KAPCSOLATOK



A fejhallgató két eszközhöz történő egyidejű csatlakoztatásához győződjön meg róla, hogy csak egy eszközhöz van csatlakoztatva. Ezután nyomja meg kétszer a többfunkciós gombot, hogy párosítsa a második eszközt.


A Dual Connections bekapcsolásához használhatja a soundcore alkalmazást is.

A soundcore alkalmazásban lépjen a **Kettős csatlakozások menüpontra** > **Kettős csatlakozások engedélyezése** > **Új eszköz csatlakoztatása**.



- Az Ikercsatlakozás alapértelmezés szerint engedélyezve van.


VEZÉRLŐGOMBOK



×1: Nyomja meg egyszer ×2: Nyomja meg kétszer 2s: Nyomja meg 2 másodpercig

	BassUp Be / Ki		Nyomja meg egyszer
	Be / Ki Kapcsolás		Nyomja meg 2 másodpercig
	Hang lejátszása / szüneteltetése		Nyomja meg egyszer
	Következő zeneszám lejátszása		Nyomja meg 2 másodpercig
	Előző zeneszám lejátszása		Nyomja meg 2 másodpercig
	Növelés / Csökkentés Hangerő		Nyomja meg egyszer
	Hívás fogadása / befejezése		Nyomja meg egyszer
	Hívás elutasítása		Nyomja meg 2 másodpercig
	Aktiválja a hangasszisztenst		Nyomja meg 2 másodpercig

HANG HALLGATÁSA VEZETÉKEN KERESZTÜL




Az audio lejátszásához külső eszköztől csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es AUX kábelt. Ez letiltja a Bluetooth módot, és a gombok nem fognak működni vezetékes zenehallgatás közben.



- A vezetékes zenehallgatás nagy felbontású hangélményt nyújt.

KIKAPCSOLÁS




A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 2 másodpercig.



- Amikor csatlakoztatva vannak, a fejhallgatók automatikusan kikapcsolnak 1 óra tétlenség után. Ez az időtartam a soundcore alkalmazásban testreszabható.
- Ha nincs csatlakoztatva, a fejhallgató 10 perc készenléti üzemmód után automatikusan kikapcsol.


TÁVOLÍTSA EL A FÜLPÁRNÁIT



Az fülpárnák leválasztásához forgassa őket az óramutató járásával ellentétes irányba.

A fülpárnák újrategyűjtéséhez igazítsa a négy nyílást a panel négy kapcsához, majd forgassa azokat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattánást nem hall.


VISSZAÁLLÍTÁS



Állítsa vissza a fejhallgatót, ha hibásan működik vagy nem reagál.


A fejhallgató bekapcsolt állapotában nyomja meg egyszerre a hangerőnövelő és a többfunkciós gombokat 5 másodpercig, amíg a LED háromszor lassan pirosan villog.

LED jelzőfény útmutató



	Lassan villogó piros fény
	Folyamatos piros
	Gyorsan villogó kék
	Szilárd kék
	Nem világít

FIRMWARE-FRISSÍTÉS



Ön értesítést kap, amikor az alkalmazáshoz csatlakoztatott fejhallgató új firmware-verzióját észlelik. A firmware-frissítés befejezéséig ügyeljen rá, hogy a fejhallgató be legyen kapcsolva és csatlakoztatva legyen egy eszközhöz. Kerülje a használatot a frissítés alatt.

SPECIFIKÁCIÓK

A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Bemenet	5V $\equiv$ 0.75A
Névleges kimeneti teljesítmény	900mV
Akkumulátor kapacitás	800mAh
Töltési idő	2 óra
Játékidő (Bluetooth mód)	Akár 60 óra
Meghajtó mérete	40 mm
Frekvenciaválasz	20Hz-40kHz
Impendencia	16 ohm
Bluetooth-verzió	5.3
Bluetooth-hatótávolság	14 m