


ONDERSTEUNING



Voor veelgestelde vragen en extra ondersteuning, bezoek <https://support.soundcore.com/s/>.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download de soundcore-app om de EQ-instellingen en BassUp-functies aan te passen, firmware bij te werken en toegang te krijgen tot extra functies.


Als je koptelefoon geen verbinding kan maken met de soundcore-app, installeer de app dan opnieuw vanuit je mobiele app-winkel of werk deze bij naar de nieuwste versie.

OVERZICHT




1. Volume omhoog knop
2. Multifunctionele knop
3. Volume Down-knop
4. USB-C-oplaadpoort
5. 3.5mm Invoer
6. LED-indicator
7. BassUp-knop

DRAGEN



Draag de koptelefoon met de "L" markering op je linker oor en de "R" markering op je rechter oor. Pas de lengte van de hoofdband aan voor een comfortabele pasvorm.

OPLADEN




Gebruik de meegeleverde USB-C oplaadkabel om uw hoofdtelefoon aan te sluiten op een stroombron. Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur, terwijl 5 minuten opladen tot 4 uur speeltijd biedt.




- Zorg ervoor dat de koptelefoon en de USB-C-oplaadpoort volledig droog zijn voordat u gaat opladen.
- Zet uw koptelefoon niet aan tijdens het opladen.

INSCHAKELLEN EN KOPPELEN




1. Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
2. Vervolgens zullen ze automatisch de Bluetooth-koppelmodus ingaan.
3. Selecteer **soundcore Q11i** uit de Bluetooth-lijst van uw apparaat om verbinding te maken.

HANDMATIG KOPPELEN



Om de Bluetooth-koppelmodus handmatig in te voeren, schakelt u de hoofdtelefoon uit en drukt u 5 seconden op de multifunctionele knop.

TWEE APPARATEN VERBINDEN




Om de koptelefoon met twee apparaten tegelijkertijd te verbinden, zorg ervoor dat deze slechts met één apparaat verbonden is. Druk vervolgens tweemaal op de multifunctionele knop om met het tweede apparaat te koppelen.

U kunt ook Dubbele Verbindingen inschakelen via de soundcore-app. Open de soundcore-app en ga naar **Dubbele Verbindingen** > **Schakel Dubbele Verbindingen In** > **Verbind Nieuw Apparaat**.



- Dubbele verbindingen zijn standaard ingeschakeld.


KNOPPEN



×1: Druk één keer ×2: Druk twee keer 2s: Druk gedurende 2 seconden

	BassUp Aan / Uit		Druk één keer
	Aan- en uitzetten		Druk 2 seconden lang
	Audio afspelen/pauze		Druk één keer
	De volgende track afspelen		Druk 2 seconden lang
	Het vorige nummer afspelen		Druk 2 seconden lang
	Volume verhogen / verlagen	 	Druk één keer
	Beantwoord / Beëindig een oproep		Druk één keer
	Weiger een oproep		Druk 2 seconden lang
	Activeer de spraakassistent		Druk 2 seconden lang

BEDRAAD LUISTEREN




Om audio van een extern apparaat af te spelen, sluit u de meegeleverde 3,5mm AUX-kabel aan. Dit zal de Bluetooth-modus uitschakelen en de knoppen zullen niet functioneren tijdens bekabeld luisteren.



- Bedrade luisterervaring biedt een Hi-Res audio-ervaring.

UITSCHAKELLEN




Om uit te schakelen, houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt.



- Wanneer verbonden, schakelen de koptelefoons automatisch uit na 1 uur inactiviteit. Deze duur kan worden aangepast in de soundcore-app.
- Wanneer ze niet verbonden zijn, worden de koptelefoons automatisch uitgeschakeld na 10 minuten in de standby-modus.


VERWIJDER UW OORKUSSENS



Om de oorkussens los te maken, draai ze tegen de klok in.


Om ze opnieuw te installeren, lijn de vier sleuven op de oorkussens uit met de vier clips op de panelen en draai ze vervolgens met de klok mee totdat u een klik hoort.

RESETTEN




Reset uw koptelefoon als deze niet goed functioneert of niet reageert.
Met de koptelefoon ingeschakeld, druk gelijktijdig op de volumeverhogingsknop en de multi-functieknop gedurende 5 seconden totdat de LED langzaam drie keer rood knippert.

LEIDING VOOR LED-INDICATOR



	Langzaam knipperend rood
	Brandt rood
	Snel knipperend blauw
	Brandt blauw
	Brandt niet

FIRMWARE-UPDATE



U wordt op de hoogte gebracht zodra een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd wanneer de koptelefoon is verbonden met de app. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind und bis zum Abschluss des Firmware-Updates mit einem Gerät verbunden sind. Vermijd elk gebruik tijdens de update.

SPECIFICATIES

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Ingang	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Beeoordeeld uitgangsvermogen	900mV
Batterijcapaciteit	800mAh
Oplaadtijd	2 uur
Speeltijd (Bluetooth-modus)	Tot 60 uur
Driver Grootte	40 mm
Frequentierespons	20Hz-40kHz
Impedantie	16 ohm
Bluetoothversie	5.3
Bluetoothbereik	14m