


STØTTE



For vanlige spørsmål og ytterligere støtte, besøk <https://support.soundcore.com/s/>.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Last ned soundcore-appen for å tilpasse EQ-innstillinger og BassUp-funksjoner, oppdatere fastvare og få tilgang til flere funksjoner.


Hvis hodetelefonene dine ikke kan koble til soundcore-appen, installer appen på nytt fra din appbutikk eller oppdater den til nyeste versjon.

OVERSIKT




1. Volum opp-knapp
2. Multifunksjonsknapp
3. Volum ned-knapp
4. USB-C ladeport
5. 3,5 mm inngang
6. LED-indikator
7. BassUp-knapp

BRUK



Bruk hodetelefonene med "L"-merket på venstre øre og "R"-merket på høyre. Juster lengden på hodebåndet for en komfortabel passform.

OPLADEN




Bruk den medfølgende USB-C-ladekabelen for å koble hodetelefonene dine til en strømkilde. En full opplading tar omtrent 2 timer, mens 5 minutters lading gir opptil 4 timers spilletid.




- Sørg for at hodetelefonene og USB-C-ladeporten er helt tørre før lading.
- Ikke slå på hodetelefonene mens de lades.

PÅSLÅING OG PARRING




1. Trykk på flerfunksjonsknappen i 2 sekunder for å slå på hodetelefonene.
2. Deretter vil de automatisk gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
3. Velg **soundcore Q11i** fra enhetens Bluetooth-liste for å koble til.

HANDMATIG KOPPELEN



For å manuelt gå inn i Bluetooth-paringsmodus, slå av hodetelefonene og hold multifunksjonsknappen inne i 5 sekunder.

TO TILKOBLINGER



For å koble hodetelefonene til to enheter samtidig, må du først sikre at de kun er koblet til én enhet. Trykk deretter to ganger på flerfunksjonsknappen for å pare den med den andre enheten.


Du kan også aktivere Dual Connections via soundcore-appen.

I soundcore-appen, gå til **Doble tilkoblinger** > **Aktiver doble tilkoblinger** > **Koble til ny enhet**.



- Doble tilkoblinger er aktivert som standard.


KNAPPEKONTROLLER



×1: Trykk én gang ×2: Trykk to ganger 2s: Trykk i 2 sekunder

	BassUp På / Av		Trykk én gang
	Slå på / av strømmen		Trykk i 2 sekunder
	Spill av / pause lyd		Trykk én gang
	Spill av neste spor		Trykk i 2 sekunder
	Spill av forrige spor		Trykk i 2 sekunder
	Øk / Senk volum		Trykk én gang
	Svar / Avslutt en samtale		Trykk én gang
	Avvis om et anrop		Trykk i 2 sekunder
	Aktiver taleassistenten		Trykk i 2 sekunder

BRUK MED KABEL




For å spille av lyd fra en ekstern enhet, koble til den medfølgende 3,5 mm AUX-kabelen. Dette vil deaktivere Bluetooth-modusen, og knappene vil ikke fungere under kablet lytting.



- Kablet lytting gir en Hi-Res lydopplevelse.

UITSCHAKELEN




For å slå av, trykk på flerfunksjonsknappen i 2 sekunder.



- Når de er tilkoblet, vil hodetelefonene automatisk slås av etter 1 time uten aktivitet. Denne varigheten kan tilpasses i soundcore-appen.
- Når de ikke er tilkoblet, vil hodetelefonene automatisk slå seg av etter 10 minutters standby-modus.


FJERN ØREPUTENE DINE



For å ta av øreputene, roter dem mot klokken.


For å installere dem på nytt, juster de fire sporene på øreputene med de fire klipsene på panelene, og roter dem deretter med klokken til du hører et klikk.

RESETTEN




Tilbakestill hodetelefonene dine hvis de ikke fungerer som de skal eller slutter å svare. Med hodetelefonene slått på, trykk samtidig på volum opp- og multifunksjonsknappen i 5 sekunder til LED-lampen sakte blinker rødt tre ganger.

LED-indikatorveiledning



	Blynter sakte rødt
	Solid rød
	Blinker raskt blått
	Helblå
	Lys av

FASTVAREOPPDATERING



Du vil bli varslet når en ny firmwareversjon blir oppdaget når hodetelefonene er koblet til appen. Sørg for at hodetelefonene er slått på og koblet til en enhet til fastvareoppdateringen er fullført. Unngå enhver bruk under oppdateringen.

SPESIFIKASJONER

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Inngangsspenning	5V $\pm$ 0,75 A
Vurdert utgangseffekt	900mV
Batterikapasitet	800mAh
Ladetid	2 timer
Leke tid (Bluetooth-modus)	Opptil 60 timer
Sjåførstørrelse	40mm
Frekvensrespons	20Hz-40kHz
Impedans	16 ohm
Bluetooth-versjon	5.3
Bluetooth rekkevidde	14m