


ПОДДЕРЖКА



Для часто задаваемых вопросов и дополнительной поддержки посетите <https://support.soundcore.com/s/>.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Загрузите приложение soundcore, чтобы настроить параметры эквалайзера и функции BassUp, обновить прошивку и получить доступ к дополнительным функциям.


Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение из магазина мобильных приложений или обновите его до последней версии.

ОБЗОР




1. Кнопка увеличения громкости
2. Многофункциональная кнопка
3. Кнопка уменьшения громкости
4. Порт USB-C для зарядки
5. 3,5 мм вход
6. Светодиодный индикатор
7. Кнопка BassUp

НОШЕНИЕ



Наденьте наушники так, чтобы метка "L" была на вашем левом ухе, а метка "R" - на правом. Отрегулируйте длину оголовья для комфортной посадки.

ЗАРЯДКА




Используйте предоставленный кабель для зарядки USB-C, чтобы подключить наушники к источнику питания. Полная зарядка занимает около 2 часов, при этом 5 минут зарядки обеспечивают до 4 часов воспроизведения.




- Убедитесь, что наушники и разъем для зарядки USB-C полностью сухие перед зарядкой.
- Не включайте наушники во время зарядки.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ




1. Нажмите multifункциональную кнопку на 2 секунды, чтобы включить наушники.
2. Затем они автоматически войдут в режим сопряжения Bluetooth.
3. Выберите **soundcore Q11i** из списка Bluetooth вашего устройства для подключения.

СОПРЯЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ



Чтобы вручную включить режим сопряжения Bluetooth, выключите наушники и удерживайте multifunctionальную кнопку в течение 5 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ




Чтобы подключить наушники к двум устройствам одновременно, убедитесь, что они подключены только к одному устройству. Затем дважды нажмите multifunctionальную кнопку, чтобы установить соединение со вторым устройством.

Вы также можете включить двойное подключение через приложение soundcore. В приложении soundcore перейдите в **Двойное подключение > Включить двойное подключение > Подключить новое устройство**.



- По умолчанию включены двойные подключения.


КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



×1: Нажмите один раз ×2: Нажмите два раза 2с: Нажмите и держите в течение 2 секунд

	BassUp Включено / Выключено		Нажмите один раз
	Включение / Выключение питания		Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
	Включение/приостановка воспроизведения		Нажмите один раз
	Воспроизвести следующую композицию		Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
	Воспроизвести предыдущую композицию		Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
	Увеличить / Уменьшить Громкость	 	Нажмите один раз
	Ответить / Завершить звонок		Нажмите один раз
	Отклонить вызов		Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
	Активируйте голосового помощника		Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд


ПРОВОДНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ



Чтобы воспроизводить аудио с внешнего устройства, подключите прилагаемый AUX-кабель 3,5 мм. Это отключит режим Bluetooth, и кнопки не будут функционировать во время проводного прослушивания.

-
- Прослушивание через провод обеспечивает воспроизведение звука высокого разрешения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Чтобы выключить устройство, нажмите на multifunctional кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд.



- При подключении наушники автоматически выключатся через 1 час бездействия. Длительность можно настроить в приложении soundcore.
- При отсутствии подключения наушники автоматически выключатся через 10 минут в режиме ожидания.


ОТДЕЛИТЕ НАУШНИКИ



Чтобы снять амбушюры, поверните их против часовой стрелки.


Чтобы снова установить их, совместите четыре паза на амбушюрах с четырьмя защелками на панелях, затем поверните их по часовой стрелке, пока не услышите щелчок.

СБРОС




Если ваши наушники работают неправильно или не реагируют, выполните их сброс.
С включенными наушниками одновременно нажмите кнопки увеличения громкости и multifunctionальную кнопку и держите их в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет медленно мигать красным цветом три раза.

Руководство по светодиодным индикаторам



	Медленное мигание красным
	Ровный красный свет
	Быстрое мигание синим цветом
	Ровный синий свет
	Выключить свет

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ



Вы получите уведомление, как только будет обнаружена новая версия прошивки, когда наушники будут подключены к приложению. Наушники должны быть включены и подключены к устройству, пока не будет завершено обновление прошивки. Избегайте использования во время обновления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5 В $\overline{\text{---}}$ 0,75 А
Оценочная выходная мощность	900 мВ
Емкость батареи	800 мАч
Время зарядки	2 часа
Время игры (режим Bluetooth)	До 60 часов
Размер драйвера	40 мм
Характеристика частотной передачи	20Гц-40кГц
Импеданс	16 Ом
Версия Bluetooth	5.3
Диапазон Bluetooth	14м