


PODPORA



Za pogosto zastavljena vprašanja in dodatno podporo obiščite <https://support.soundcore.com/s/>.

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Prenesite aplikacijo soundcore za prilagajanje nastavitev izenačevalnika (EQ) in funkcij BassUp, posodobitev strojne programske opreme in dostop do dodatnih funkcij.


Če se vaše slušalke ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, ponovno namestite aplikacijo iz mobilne trgovine z aplikacijami ali jo posodobite na najnovejšo različico.

PREGLED




1. Gumb za povečanje glasnosti
2. Večfunkcijski gumb
3. Gumb za zmanjšanje glasnosti
4. Vrata USB za polnjenje
5. 3,5 mm vhod
6. LED-indikator
7. BassUp gumb

UPORABA



Nosite slušalke tako, da je oznaka "L" na vašem levem ušesu in oznaka "R" na desnem. Nastavite dolžino naglavnega traku za udobno prileganje.

POLNJENJE




Uporabite priloženi USB-C polnilni kabel za povezavo slušalk z napajalnim virom. Popolno polnjenje traja približno 2 uri, medtem ko 5 minut polnjenja omogoča do 4 ure predvajanja.




- Prepričajte se, da sta slušalki in polnilna vrata USB-C popolnoma suha, preden ju napolnite.
- Ne vklaplajte svojih slušalk med polnjenjem.

VKLOP IN ZDRUŽEVANJE




1. Pritisnite večfunkcijski gumb za 2 sekundi, da vklopite slušalke.
2. Nato bodo samodejno vstopili v način združevanja Bluetooth.
3. Izberite **soundcore Q11i** s seznama naprav Bluetooth na svoji napravi za povezavo.

ROČNO SEZNANJANJE



Če želite ročno vklopiti način seznanjanja Bluetooth, izklopite slušalke in pritisnite večfunkcijski gumb za 5 sekund.

DVOJNE POVEZAVE



Da povežete slušalke z dvema napravama hkrati, zagotovite, da so povezane samo z eno napravo. Nato dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb, da se povežete z drugo napravo.


Preko aplikacije soundcore lahko omogočite tudi dvojne povezave.

V aplikaciji soundcore pojdite na **Dvojne povezave > Omogoči dvojne povezave > Poveži novo napravo**.



- Dvojne povezave so privzeto omogočene.


GUMBI ZA KONTROLNIKE



×1: Pritisnite enkrat ×2: Pritisnite dvakrat 2s: Pritisnite za 2 sekundi

	BassUp Vkllop / Izklop	BASS	Pritisnite enkrat
	Vkllop / Izklop		Pritisnite za 2 sekundi
	Predvajaj/začasno zaustavi zvok		Pritisnite enkrat
	Predvajaj naslednjo skladbo	+	Pritisnite za 2 sekundi
	Predvajaj prejšnjo skladbo	-	Pritisnite za 2 sekundi
	Povišaj / Zmanjšaj glasnost	+ -	Pritisnite enkrat
	Odgovori / Končaj klic		Pritisnite enkrat
	Zavrni klic		Pritisnite za 2 sekundi
	Aktiviraj glasovnega pomočnika	BASS	Pritisnite za 2 sekundi

POSLUŠANJE PREK KABLA




Če želite predvajati zvok z zunanje naprave, priključite priloženi 3,5 mm AUX kabel. To bo onemogočilo način Bluetooth in gumbi ne bodo delovali med poslušanjem preko kabla.



- Žično poslušanje omogoča Hi-Res avdio izkušnjo.

IZKLOP




Za izklop pritisnite večfunkcijski gumb za 2 sekundi.



- Ko so slušalke povezane, se bodo samodejno izklopile po 1 uri neaktivnosti. To trajanje je mogoče prilagoditi v aplikaciji soundcore.
- Ko niso povezane, se bodo slušalke po 10 minutah v stanju pripravljenosti samodejno izklopile.


SPREMI SVOJE UŠESNE BLAZINICE



Če želite odstraniti ušesne blazinice, jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

Če jih želite ponovno namestiti, uskladite štiri reže na ušesnih blazinicah s štirimi zaponkami na ploščah, nato jih obrnite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika.


PONASTAVITEV



Ponastavite slušalke, če ne delujejo pravilno ali se ne odzivajo.


Ko so slušalke vklopljene, pritisnite gumba za povečanje glasnosti in večfunkcijski gumb hkrati za 5 sekund, dokler LED ne utripne rdeče trikrat počasi.

Vodnik za LED indikatorje



	Počasno utripajoča rdeča lučka
	Rdeča barva
	Hitro utripajoča modra svetloba
	Trdno modro
	Lučka ugasnjena

POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME



Obveščeni boste, ko bo zaznana nova različica vdelane programske opreme, ko bodo slušalke povezane z aplikacijo. Poskrbite, da sta slušalki vklopljeni in povezani z napravo do konca posodobitve vdelane programske opreme. Izogibajte se kakršni koli uporabi med posodobitvijo.

SPECIFIKACIJE

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Vhod	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Nazivna izhodna moč	900mV
Kapaciteta baterije	800mAh
Čas polnjenja	2 uri
Čas igranja (Bluetooth način)	Do 60 ur
Velikost gonilnika	40 mm
Frekvenčni odziv	20Hz-40kHz
Impedanca	16 Ω
Različica povezave Bluetooth	5.3
oseg povezave Bluetooth	14 m