


支援服務



如需幫助解決常見問題及獲取額外支援，請訪問 <https://support.soundcore.com/s/>。

應用程式



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



下載 soundcore 應用程式以自訂 EQ 設定和 BassUp 功能，更新韌體，並体验更多功能。


如果你的耳機無法連接到 soundcore 應用程式，請從你的手機應用商店重新安裝該應用程式或將其更新至最新版本。

概觀




1. 音量增加按鈕
2. 多功能按鈕
3. 音量降低按鈕
4. USB-C 充電埠
5. 3.5mm 輸入
6. LED 指示燈
7. BassUp 按鈕

穿戴



請將標有「L」的耳機戴在左耳，標有「R」的耳機戴在右耳。調整頭帶長度以獲得舒適的佩戴感。

充電




使用隨包裝附贈的 USB-C 充電線為您的耳機充電。完全充電需要約 2 個小時，而充電 5 分鐘可提供最長 4 個小時的播放時間。




- 確保耳機和 USB-C 充電接口完全乾燥後再進行充電。
- 充電時請勿開啟耳機。

開機並配對




1. 長按多功能按鈕兩秒以開機。
2. 然後，耳機會自動進入藍牙配對模式。
3. 從您的藍牙列表中選擇 **soundcore Q11i** 進行連接。

手動配對



要手動進入藍牙配對模式，請關閉耳機電源后，長按多功能按鈕 5 秒鐘。

雙裝置連接




要同時將耳機連接到兩個設備，首先請確保它們僅連接到一個設備。然後，按兩下多功能按鈕，繼續與第二個設備配對。

您也可以透過 soundcore 應用程式啟用雙連接。
在 soundcore 應用程式中，前往雙連接 > 啟用雙連接 > 連接新裝置。



- 雙連接默認為啟用狀態。


按鈕控制項



×1: 按一下 ×2: 按兩下 2s: 長按兩秒鐘

	BassUp 開 / 關		按一下
	開 / 關機		長按兩秒鐘
	播放 / 暫停音頻		按一下
	播放下一首曲目		長按兩秒鐘
	播放上一首曲目		長按兩秒鐘
	增加 / 降低音量	 	按一下
	接聽 / 結束通話		按一下
	拒絕來電		長按兩秒鐘
	啟動語音助手		長按兩秒鐘

有線聆聽




請連接隨附的 3.5mm AUX 音源線以播放外部裝置的音訊。有線聆聽將禁用藍牙模式，且停用按鈕。



- 有線收聽提供高解析音頻體驗。

關機




長按多功能按鈕兩秒鐘以關機。



- 連接到設備時，耳機在 1 小時不操作後將自動關機。此時間可以在 soundcore 應用程式中自訂。
- 未連接到任何設備時，耳機在待機模式 10 分鐘後將自動關機。


拆卸耳墊



要拆卸耳墊，逆時針旋轉它們。


要重新安裝耳墊，將耳墊上的四個槽與面板上的四個夾對齊，然後順時針旋轉直到聽到喀噠聲。

重設




如果耳機出現故障或無反應，請重置耳機。
在耳機開啟狀態下，同時長按音量增加按鈕和多功能按鈕 5 秒鐘，直到紅燈緩慢閃爍 3 次。

LED 指示燈指南



	紅燈慢閃
	紅燈恒亮
	藍燈快閃
	藍燈恒亮
	燈光熄滅

韌體更新



耳機連接應用程式期間，檢測到新韌體版本後您將會收到通知。請確保耳機在韌體更新完成前始終處於開機狀態，並與裝置保持連線。在更新期間避免使用。

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5V = 0.75A
額定輸出功率	900mV
電池容量	800 毫安時
充電時間	2 小時
播放時間（藍牙模式）	最長可達 60 小時
驅動器尺寸	40 毫米
頻率響應	20Hz-40kHz
阻抗	16Ω
藍牙版本	5.3
藍牙範圍	14 米