




Använda din trådlösa laddare



LED-indikatorer	Status
Solid vitt i 4 sekunder, sedan stängs av.	Ansluten till ström
Vänster LED-indikator: Fast vitt	Ladda din telefon.
Höger LED-indikator: Fast vitt ljus	Ladda dina trådlösa hörlurar.
Blinkar	- Metallföremål upptäckta - Inkompatibel nätadapter ansluten, vilket indikerar att du måste byta till en Quick Charge 2.0/3.0- eller Power Delivery-adapter