

Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ του προϊόντος και του εγχειριδίου λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού και υλικού. Παρακαλείστε να ανατρέχετε στο πραγματικό προϊόν για ακριβή χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Κατεβάστε την εφαρμογή soundcore για να απολαύσετε την προσαρμοστική ακύρωση θορύβου, να ρυθμίσετε τα επίπεδα περιβάλλοντος ήχου, να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό και να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτηριστικά.


Εάν τα ακουστικά σας δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή soundcore, εγκαταστήστε ξανά την εφαρμογή από το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας ή ενημερώστε την στην πιο πρόσφατη έκδοση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ




1	Κουμπι Αύξησης / Μείωσης Έντασης	5	Κουμπι τροφοδοσίας
2	Πολυλειτουργικό κουμπι	6	Ενδείκτης LED
3	3.5 mm είσοδος	7	Κουμπι NC
4	Θύρα φόρτισης USB-C	8	Περιοχή Ελέγχου Αφής

ΧΡΗΣΗ



Φορέστε τα ακουστικά με το σημάδι "L" στο αριστερό σας αυτί και το σημάδι "R" στο δεξιό σας. Ρυθμίστε το μήκος της κεφαλόδεσης για μια άνετη εφαρμογή.



ΦΟΡΤΙΣΗ



Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB-C που παρέχεται για να συνδέσετε τα ακουστικά σας σε μια πηγή τροφοδοσίας. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 2 ώρες, ενώ τα 10 λεπτά φόρτισης παρέχουν έως και 10 ώρες αναπαραγωγής.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η θύρα φόρτισης USB-C είναι πλήρως στεγνά πριν από τη φόρτιση.
- Μην ενεργοποιείτε τα ακουστικά σας ενώ φορτίζονται.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ



1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
2. Στη συνέχεια, θα εισέλθουν αυτόματα στη λειτουργία ζευγαρώματος Bluetooth.
3. Επιλέξτε το soundcore Q30* από τη λίστα Bluetooth της συσκευής σας για να συνδεθείτε.


* Το όνομα του προϊόντος διαφέρει ανά περιοχή.

Γρήγορη σύζευξη Google: Απολαύστε άμεση σύζευξη με το Android smartphone σας που τρέχει Android 6.0 ή νεότερο.

Για να εισέλτετε χειροκίνητα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα.

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


Για να συνδέσετε τα ακουστικά σε δύο συσκευές ταυτόχρονα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα μόνο σε μία συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές για να γίνει σύζευξη με τη δεύτερη συσκευή.



Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις Διπλές Συνδέσεις μέσω της εφαρμογής soundcore. Στην εφαρμογή soundcore, μεταβείτε σε **Ρυθμίσεις > Διπλές Συνδέσεις > Ενεργοποιήστε Διπλές Συνδέσεις > Συνδέστε Νέα Συσκευή**.


 **Σημείωση:** Η λειτουργία Διπλών Συνδέσεων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ



×1: Πατήστε μία φορά ×2: Πατήστε δύο φορές 2s: Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ




Για να μειώσετε τον περιβάλλοντα θόρυβο, μεταβείτε στη λειτουργία Ακύρωσης Θορύβου χρησιμοποιώντας το κουμπι NC. Στη συνέχεια, στην εφαρμογή soundcore, επιλέξτε την προτιμώμενη ρύθμιση με βάση το περιβάλλον σας.

 Σημείωση: Η λειτουργία Ακύρωσης Θορύβου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ


Για να παραμένετε ενήμεροι για το περιβάλλον σας ενώ ακούτε μουσική, αλλάξτε στη λειτουργία Διαφάνειας χρησιμοποιώντας το κουμπί NC.



Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διαφάνειας αγγίζοντας το δεξι ακουστικό για 1 δευτερόλεπτο.


💡 Σημείωση: Αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή soundcore.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ



Για να αναπαράγετε ήχο από μια εξωτερική συσκευή, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο AUX 3.5 mm. Αυτό θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth και τα κουμπιά δεν θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ακρόασης με καλώδιο.


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.

- Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 1 ώρα αδράνειας. Αυτή η διάρκεια μπορεί να προσαρμοστεί στην εφαρμογή soundcore.


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ



Επαναφέρετε τα ακουστικά σας αν δεν λειτουργούν σωστά ή δεν ανταποκρίνονται.


Με τα ακουστικά ενεργοποιημένα, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης της έντασης και ενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι το LED να αναβοσβήσει αργά κόκκινο τρεις φορές.

ΟΔΗΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED



	Αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά κάθε 20 δευτερόλεπτα
	Αργό Αναδόσβημα Κόκκινου Φωτός
	Συμπαγές Κόκκινο
	Αναβοσβήνει λευκό γρήγορα
	Αναβοσβήνει Γρήγορα Μπλε
	Σταθερό Μπλε
	Φως σβηστό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ



Θα ειδοποιηθείτε μόλις ανιχνευθεί νέα έκδοση υλικολογισμικού όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στην εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού. Αποφύγετε οποιαδήποτε χρήση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Είσοδος	5 V --- 0.7 A
Χωρητικότητα μπαταρίας	800 mAh
Διάρκεια φόρτισης	2 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής (με το ANC ενεργοποιημένο)	Έως 50 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής (με το ANC απενεργοποιημένο)	Έως και 80 ώρες
Μέγεθος οδηγού	40 mm
Απόκριση συχνότητας	20 Hz-40 kHz
Εμπέδηση	16 Ω
Έκδοση Bluetooth	5.3
Εμβέλεια Bluetooth	15 μέτρα