

Remarque : Des écarts peuvent exister entre le produit et le manuel en raison des mises à jour du firmware et du matériel. Veuillez vous référer au produit réel pour une utilisation précise.

## APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Téléchargez l'application soundcore pour profiter de l'annulation adaptative du bruit, ajuster les niveaux de son ambiant, mettre à jour le firmware et accéder à des fonctionnalités supplémentaires.


Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, réinstallez l'application depuis votre magasin d'applications mobile ou mettez-la à jour vers la dernière version.

## APERÇU




1	Bouton Volume Plus / Moins	5	Bouton d'alimentation
2	Bouton multifonction	6	Indicateur LED
3	Entrée 3,5 mm	7	Bouton NC
4	Port de charge USB-C	8	Zone de contrôle tactile

## UTILISATION



Portez le casque avec le marquage "L" sur votre oreille gauche et le marquage "R" sur votre oreille droite. Ajustez la longueur du bandeau pour un ajustement confortable.


## CHARGEMENT



Utilisez le câble de chargement USB-C fourni pour connecter vos écouteurs à une source d'alimentation. Une charge complète prend environ 2 heures, tandis que 10 minutes de charge offrent jusqu'à 10 heures de temps de lecture.

- Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C soient complètement secs avant de les charger.
- N'allumez pas vos écouteurs pendant qu'ils sont en charge.

## MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE



1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer les écouteurs.
2. Ensuite, ils entreront automatiquement en mode de jumelage Bluetooth.
3. Sélectionnez le soundcore Q30\* dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.


\* Le nom du produit varie selon la région.

**Google Fast Pair:** Profitez de l'appairage instantané avec votre smartphone Android fonctionnant sous Android 6.0 ou plus.

Pour entrer manuellement en mode d'appairage Bluetooth, éteignez les écouteurs et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.

## DOUBLE CONNEXION


Pour connecter les écouteurs à deux appareils en même temps, assurez-vous d'abord qu'ils sont connectés à un seul appareil. Ensuite, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour jumeler avec le deuxième appareil.



Vous pouvez également activer les connexions doubles via l'application soundcore. Dans l'application soundcore, allez dans **Paramètres > Connexions doubles > Activer les connexions doubles > Connecter un nouvel appareil.**


 **Note :** La connexion double est activée par défaut.

## BOUTONS DE COMMANDE



×1 : Appuyez une fois    ×2 : Appuyez deux fois    2s : Appuyez pendant 2 secondes

## RÉDUCTION DU BRUIT




Pour réduire le bruit ambiant, passez en mode Annulation du bruit en utilisant le bouton NC. Ensuite, dans l'application soundcore, choisissez votre réglage préféré en fonction de votre environnement.

 **Note :** Le mode d'annulation du bruit est activé par défaut.

## TRANSPARENCE


Pour rester conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique, passez en mode Transparence en utilisant le bouton NC.



Vous pouvez également activer le mode Transparence en touchant le coussinet droit pendant 1 seconde.


 **Note: Remarque :** Cette fonctionnalité doit être activée dans l'application soundcore.

## ALIMENTATION PAR CÂBLE



Pour écouter de l'audio à partir d'un appareil externe, connectez le câble AUX de 3,5 mm fourni. Cela désactivera le mode Bluetooth et les boutons ne fonctionneront pas pendant l'écoute filaire.


## MISE HORS TENSION



Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.


- Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 1 heure d'inactivité. Cette durée peut être personnalisée dans l'application Soundcore.

## RÉINITIALISATION




Réinitialisez vos écouteurs s'ils dysfonctionnent ou ne répondent plus. Avec les écouteurs allumés, appuyez simultanément sur les boutons de volume et d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote lentement en rouge trois fois.

## SIGNIFICATION DES VOYANTS



	Clignotant rouge une fois toutes les 20 secondes
	Clignotement rouge lent
	Rouge fixe
	Clignotement blanc rapide
	Clignotement bleu rapide
	Bleu fixe
	Témoin éteint

# MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL



Vous serez informé dès qu'une nouvelle version du firmware est détectée lorsque les écouteurs sont connectés à l'application.

Veuillez vous assurer que les écouteurs sont allumés et connectés à un appareil jusqu'à ce que la mise à jour du firmware soit terminée. Veuillez éviter toute utilisation pendant la mise à jour.

## Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Capacité de la batterie	800 mAh
Temps de charge	2 heures
Autonomie (avec mode ANC activé)	Jusqu'à 50 heures
Autonomie (avec mode ANC désactivé)	Jusqu'à 80 heures
Taille du haut-parleur	40 mm
Réponse de fréquence	20 Hz - 40 kHz
Impédance	16 $\Omega$
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	15 mètres