

Megjegyzés: A termék és a kézikönyv közötti eltérések előfordulhatnak a firmware és hardver frissítések miatt. Kérjük, a pontos használathoz tekintse meg a tényleges terméket.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Töltse le a soundcore alkalmazást az adaptív zajszűrés élményéhez, a környezeti hangok szintjének beállításához, a firmware frissítéséhez és további funkciók eléréséhez.


Ha a fejhallgatója nem tud csatlakozni a soundcore alkalmazáshoz, telepítse újra az alkalmazást a mobilalkalmazás-áruházából, vagy frissítse a legújabb verzióra.

ÁTTEKINTÉS




1	Hangerő fel / le gomb	5	Bekapcsoló gombot
2	Többfunkciós gomb	6	LED-jelzőfény
3	3,5 mm bemenet	7	NC Gomb
4	USB-C Töltőport	8	Érintésvezérlő terület

HASZNÁLAT



Viselje a fejhallgatót úgy, hogy a bal fülén legyen az „L” jelzés, a jobb fülén pedig az „R” jelzés. Állítsa be a fejpánt hosszát a kényelmes illeszkedés érdekében.



TÖLTÉS



Használja a mellékelt USB-C töltőkábelt a fejhallgató csatlakoztatásához egy áramforráshoz. Egy teljes töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe, míg 10 perc töltés akár 10 óra játékidőt is biztosíthat.

- Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató és a USB-C töltőport teljesen száraz, mielőtt tölteni kezdi.
- Ne kapcsolja be a fejhallgatót töltés közben.

BEKAPCSOLÁS ÉS PÁROSÍTÁS



1. Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához.
2. Ezután automatikusan Bluetooth párosítási módba lépnek.
3. Válassza ki az eszköze Bluetooth listájából a soundcore Q30* készüléket, hogy csatlakoztassa.


* A termék neve régióként változik.

Google Gyors Párosítás: Élvezze az azonnali párosítást Android 6.0 vagy újabb operációs rendszert futtató Android okostelefonjával.

A Bluetooth párosítási mód manuális megadásához kapcsolja ki a fejhallgatót, és nyomja meg a bekapcsoló gombot 5 másodpercig.

KETTŐS KAPCSOLATOK

Az, hogy egyszerre két eszközhöz csatlakoztassa a fejhallgatót, először győződj meg arról, hogy csak egy eszközhöz vannak csatlakoztatva. Ezután nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a második eszköz párosításához.




A "Dual Connections" funkciót a soundcore alkalmazáson keresztül is engedélyezheti.

A soundcore alkalmazásban lép a Beállítások > Kettős kapcsolatok > Kettős kapcsolatok engedélyezése > Új eszköz csatlakoztatása menüpontra.

Megjegyzés: a kettős csatlakozás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

VEZÉRLŐGOMBOK




×1: Nyomja meg egyszer

×2: Nyomja meg kétszer

2s: Nyomja meg 2 másodpercig

ZAJSZŰRÉS




A környezeti zaj csökkentése érdekében váltson Zajszűrés módra az NC gomb használatával. Ezután a soundcore alkalmazásban válassza ki a környezetének megfelelő beállítást.

 **Megjegyzés:** A zajszűrési mód alapértelmezés szerint engedélyezve van.

ÁTHALLHATÓSÁG


Ahhoz, hogy zenehallgatás közben is tisztában maradj a környezeteddel, válts Átláthatósági módra az NC gomb segítségével.



A jobb fülkagyló megérintésével 1 másodpercig is aktiválhatja az Áttetszőség módot.


 **Megjegyzés:** Ezt a funkciót a soundcore alkalmazásban kell engedélyezni.

HANG HALLGATÁSA VEZETÉKEN KERESZTÜL



Az audio lejátszásához egy külső eszközről csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es AUX kábelt. Ez letiltja a Bluetooth módot, és a gombok nem fognak működni vezetékes hallgatás közben.


KIKAPCSOLÁS



A kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig.


- A fejhallgató automatikusan kikapcsol 1 óra tétlenség után. Ez az időtartam testreszabható a soundcore alkalmazásban.

VISSZAÁLLÍTÁS




Állítsa vissza a fejhallgatót, ha hibásan működik vagy nem reagál. Kapcsolja be a fejhallgatót, majd egyidejűleg nyomja meg a hangerő növelése és a bekapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a LED lassan háromszor pirosan felvillan.

LED FÉNY ÚTMUTATÓ



	Egyszer villanó piros fény 20 másodpercenként
	Lassan villogó piros fény
	Folyamatos piros
	Gyorsan villogó fehér fény
	Gyorsan villogó kék
	Szilárd kék
	Nem világít

FIRMWARE-FRISSÍTÉS



Ön értesítést kap, amikor az alkalmazáshoz csatlakoztatott fejhallgató új firmware-verzióját észlelik. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató be van kapcsolva és csatlakoztatva van egy készülékhez a firmware frissítésének befejezéséig. Kerülje a használatot a frissítés alatt.

SPECIFIKÁCIÓK

A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Bemenet	5 V  0.7 A
Akkukapacitás	800 mAh
Töltési idő	2 óra
Lejátszási idő (bekapcsolt ANC-vel)	Maximum 50 óra
Lejátszási idő (kikapcsolt ANC-vel)	Akár 80 óra
Hangszóróátmérő	40 mm
Frekvenciaátvitel	20 Hz - 40 kHz
Impendencia	16 Ω
Bluetooth-verzió	5.3
Bluetooth-tartomány	15 m