

Nota: potrebbero esserci discrepanze tra il prodotto e il manuale a causa di aggiornamenti del firmware e dell'hardware. Si prega di fare riferimento al prodotto reale per un uso corretto.

## APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Scarica l'app soundcore per sperimentare la cancellazione adattiva del rumore, regolare i livelli di suono ambientale, aggiornare il firmware e accedere a funzionalità aggiuntive.


Se le tue cuffie non possono connettersi all'app soundcore, reinstalla l'app dal tuo app store mobile o aggiornala all'ultima versione.

## PANORAMICA




1	Pulsante Volume Su / Giù	5	Pulsante di accensione
2	Pulsante multifunzione	6	Indicatore LED
3	Ingresso da 3,5 mm	7	Pulsante NC
4	Porta di ricarica USB-C	8	Area di Controllo Touch

## USO



Indossa le cuffie con il segno "L" sull'orecchio sinistro e il segno "R" sull'orecchio destro. Regola la lunghezza della fascia per una vestibilità comoda.


## CARICAMENTO



Utilizza il cavo di ricarica USB-C fornito per collegare le tue cuffie a una fonte di alimentazione. Una carica completa richiede circa 2 ore, mentre 10 minuti di ricarica offrono fino a 10 ore di riproduzione.

- Assicurati che le cuffie e la porta di ricarica USB-C siano completamente asciutte prima di caricarle.
- Non accendere le cuffie durante la ricarica.

## ACCENSIONE E ABBINAMENTO



1. Premi il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere le cuffie.
2. Quindi, entreranno automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.
3. Seleziona soundcore Q30\* dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per connetterti.


\* Il nome del prodotto varia a seconda della regione.

**Google Fast Pair:** Goditi l'associazione istantanea con il tuo smartphone Android con sistema operativo Android 6.0 o superiore.

Per entrare manualmente in modalità di associazione Bluetooth, spegnere le cuffie e premere il pulsante di accensione per 5 secondi.

## DOPPIE CONNESSIONI

Per collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, assicurati prima che siano collegate a un solo dispositivo. Quindi, premi due volte il pulsante di accensione per accoppiarlo con il secondo dispositivo.




È possibile abilitare le connessioni doppie anche tramite l'app soundcore.

Nell'app soundcore, vai su **Impostazioni > Connessioni Dual > Abilita Connessioni Dual > Connetti Nuovo Dispositivo**.


**Nota:** Le Connessioni Doppie sono abilitate per impostazione predefinita.

## COMANDI PULSANTI



x1: Premi una volta    x2: Premi due volte    2s: Premi per 2 secondi

## CANCELLAZIONE DEL RUMORE




Per ridurre il rumore ambientale, passa alla modalità Cancellazione del rumore utilizzando il pulsante NC. Quindi, nell'app soundcore, scegli la tua impostazione preferita in base al tuo ambiente.

💡 **Nota:** La modalità di Cancellazione del Rumore è abilitata per impostazione predefinita.

## TRASPARENZA


Per rimanere consapevole dell'ambiente circostante mentre ascolti musica, passa alla modalità Trasparenza usando il pulsante NC.



Puoi anche attivare la modalità Trasparenza toccando il padiglione auricolare destro per 1 secondo.


 **Nota:** Questa funzione deve essere abilitata nell'app soundcore.

## ASCOLTO CABLATO



Per riprodurre l'audio da un dispositivo esterno, collegare il cavo AUX da 3.5 mm fornito. Questo disabiliterà la modalità Bluetooth e i pulsanti non funzioneranno durante l'ascolto cablato.


## SPEGNIMENTO



Per spegnere, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.


- Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 1 ora di inattività. Questa durata può essere personalizzata nell'app soundcore.

## RESET






Ripristina le tue cuffie se non funzionano correttamente o non rispondono. Con le cuffie accese, premi contemporaneamente i pulsanti del volume su e dell'accensione per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia lentamente in rosso per tre volte.

## GUIDA LUCE LED



	Lampeggiante rosso una volta ogni 20 secondi
	Lampeggiante Rosso Lento
	Rosso fisso
	Lampeggiante Bianco Rapidamente
	Lampeggia Blu Rapidamente
	Blu fisso
	Luce spenta

## AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE



Sarai notificato una volta che una nuova versione del firmware è rilevata quando le cuffie sono connesse all'app. Assicurati che le cuffie siano accese e collegate a un dispositivo fino al completamento dell'aggiornamento del firmware. Evitare qualsiasi utilizzo durante l'aggiornamento.

## SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Capacità della batteria	800 mAh
Durata della ricarica	2 ore
Tempo di riproduzione (con ANC attivo)	Fino a 50 ore
Tempo di riproduzione (con ANC disattivato)	Fino a 80 ore
Dimensioni driver	40 mm
Risposta in frequenza	20 Hz - 40 kHz
Impedenza	16 $\Omega$
Versione Bluetooth	5.3
Portata Bluetooth	15 m