

Nota: Podem existir discrepâncias entre o produto e o manual devido a atualizações de firmware e hardware. Por favor, consulte o produto real para um uso preciso.

APLICATIVO



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Baixe o aplicativo soundcore para experimentar o cancelamento adaptativo de ruído, ajustar os níveis de som ambiente, atualizar o firmware e acessar recursos adicionais.

Se seus fones de ouvido não conseguirem se conectar ao aplicativo soundcore, reinstale o aplicativo da loja de aplicativos do seu celular ou atualize-o para a versão mais recente.

VISÃO GERAL




1	Botão de Volume + / -	5	Botão de energia
2	Botão multifuncional	6	Indicador de LED
3	Entrada de 3,5 mm	7	Botão NC
4	Porta de carregamento USB-C	8	Área de Controle por Toque

COMO USAR



Use os fones de ouvido com a marcação "L" no seu ouvido esquerdo e a marcação "R" no seu ouvido direito. Ajuste o comprimento da faixa de cabeça para um encaixe confortável.



CARREGANDO A BATERIA



Use o cabo de carregamento USB-C fornecido para conectar seus fones de ouvido a uma fonte de energia. Uma carga completa leva cerca de 2 horas, enquanto 10 minutos de carregamento fornecem até 10 horas de reprodução.

- Certifique-se de que os fones de ouvido e a porta de carregamento USB-C estejam completamente secos antes de carregar.
- Não ligue seus fones de ouvido enquanto os estiver carregando.

LIGANDO E PAREANDO



1. Pressione o botão de ligar por 2 segundos para ligar os fones de ouvido.
2. Em seguida, eles entrarão automaticamente no modo de pareamento Bluetooth.
3. Selecione soundcore Q30* na lista de dispositivos Bluetooth do seu dispositivo para conectar.


* O nome do produto varia de acordo com a região.

Google Fast Pair: Aproveite o emparelhamento instantâneo com seu smartphone Android com Android 6.0 ou superior.

Para entrar manualmente no modo de pareamento Bluetooth, desligue os fones de ouvido e pressione o botão de ligar por 5 segundos.

CONEXÕES DUPLAS

Para conectar os fones de ouvido a dois dispositivos ao mesmo tempo, primeiro certifique-se de que eles estejam conectados a apenas um dispositivo. Em seguida, pressione o botão de ligar duas vezes para parear com o segundo dispositivo.




Você também pode ativar Conexões Duplas através do aplicativo soundcore.

No aplicativo soundcore, vá para **Configurações > Conexões Duplas > Ativar Conexões Duplas > Conectar Novo Dispositivo**.


Nota: A função de Conexões Duplas está habilitada por padrão.

BOTÕES DE CONTROLE



x1: Pressione uma vez x2: Pressione duas vezes 2s: Pressione por 2 segundos

CANCELAMENTO DE RUÍDO




Para reduzir o ruído ambiente, mude para o modo Cancelamento de Ruído usando o botão NC. Em seguida, no aplicativo soundcore, escolha a configuração de sua preferência com base no seu ambiente.

 Nota: O modo de Cancelamento de Ruído está ativado por padrão.

TRANSPARÊNCIA


Para ficar ciente do seu entorno enquanto ouve música, altere para o modo de Transparência usando o botão NC.



Você também pode ativar o modo Transparência tocando na concha do ouvido direito por 1 segundo.


Nota: Este recurso precisa ser ativado no aplicativo soundcore.

ESCUA COM FIO



Para reproduzir áudio de um dispositivo externo, conecte o cabo AUX de 3,5 mm fornecido. Isso desativará o modo Bluetooth e os botões não funcionarão durante a escuta com fio.


DESLIGANDO



Para desligar, pressione o botão de energia por 2 segundos.


- Os fones de ouvido desligarão automaticamente após 1 hora de inatividade. Esse tempo pode ser personalizado no aplicativo Soundcore.

REINICIAR




Redefina seus fones de ouvido se eles funcionarem mal ou se tornarem inoperantes. Com os fones de ouvido ligados, pressione simultaneamente os botões de volume e ligar por 5 segundos até que o LED pisque lentamente em vermelho três vezes.

GUIA DA LUZ DE LED



	Piscando em vermelho uma vez a cada 20 segundos
	Vermelho piscando lentamente
	Vermelho Sólido
	Piscando Branco Rapidamente
	Piscando Azul Rapidamente
	Azul sólido
	Desligado

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE



Você será notificado assim que uma nova versão do firmware for detectada quando os fones de ouvido estiverem conectados ao aplicativo. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam ligados e conectados a um dispositivo até que a atualização do firmware esteja completa. Evite qualquer uso durante a atualização.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Capacidade da bateria	800 mAh
Tempo de carregamento	2 hora
Tempo de reprodução (com ANC ativado)	Até 50 horas
Tempo de reprodução (com ANC desativado)	Até 80 horas
Tamanho do driver	40 mm
Resposta de frequência	20 Hz - 40 kHz
Impedância	16 Ω
Versão do Bluetooth	5.3
Alcance do Bluetooth	15 m