


Примечание: Из-за обновлений прошивки и оборудования возможны различия между продуктом и руководством. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту для точного использования.


ПРИЛОЖЕНИЕ



Скачайте приложение soundcore, чтобы воспользоваться адаптивным шумоподавлением, отрегулировать уровни окружающего звука, обновить прошивку и получить доступ к дополнительным функциям.


Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение из магазина мобильных приложений или обновите его до последней версии.

ОБЗОР




1	Кнопка увеличения / уменьшения громкости	5	Кнопка питания
2	Многофункциональная кнопка	6	Светодиодный индикатор
3	Вход 3,5 мм	7	Кнопка NC
4	Порт зарядки USB-C	8	Зона Сенсорного Управления

НОШЕНИЕ



Наденьте наушники так, чтобы метка "L" была на вашем левом ухе, а метка "R" - на правом. Отрегулируйте длину оголовья для комфортной посадки.


ЗАРЯДКА



Используйте предоставленный кабель для зарядки USB-C, чтобы подключить наушники к источнику питания. Полная зарядка занимает около 2 часов, при этом 10 минут зарядки обеспечивают до 10 часов воспроизведения.

- Убедитесь, что наушники и разъем для зарядки USB-C полностью сухие перед зарядкой.
- Не включайте наушники во время зарядки.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ



1. Нажмите кнопку питания и удерживайте её в течение 2 секунд, чтобы включить наушники.

2. Затем они автоматически перейдут в режим сопряжения по Bluetooth.

3. Выберите soundcore Q30* из списка Bluetooth вашего устройства для подключения.


* Название продукта варьируется в зависимости от региона.

Google Быстрое сопряжение: Наслаждайтесь мгновенным сопряжением с вашим смартфоном на базе Android версии 6.0 или выше.

Для ручного режима сопряжения Bluetooth выключите наушники и удерживайте кнопку питания в течении 5 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ


Для подключения наушников к двум устройствам одновременно сначала убедитесь, что они подключены только к одному устройству. Затем дважды нажмите кнопку питания, чтобы подключиться ко второму устройству.



Вы также можете включить двойное подключение через приложение soundcore. В приложении soundcore перейдите в **Настройки > Двойное соединение > Включить двойное соединение > Подключить новое устройство.**


Примечание: Двойное соединение включено по умолчанию.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



×1: Нажмите один раз ×2: Нажмите два раза 2s: Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ




Чтобы уменьшить фоновый шум, переключитесь в режим шумоподавления с помощью кнопки NC. Затем в приложении soundcore выберите предпочтительные настройки в зависимости от окружающей среды.

 **Примечание:** режим шумоподавления включен по умолчанию.

РЕЖИМ ОТКРЫТЫХ НАУШНИКОВ


Чтобы оставаться в курсе окружающей обстановки во время прослушивания музыки, переключитесь в режим Прозрачности с помощью кнопки NC.



Вы также можете активировать режим Прозрачности, нажав на правую чашку наушников на 1 секунду.


 **Примечание:** Эта функция должна быть включена в приложении soundcore.

ПРОВОДНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ



Чтобы воспроизвести аудио с внешнего устройства, подключите прилагаемый AUX кабель 3.5 мм. Это отключит режим Bluetooth, и кнопки не будут работать при проводном прослушивании.


ВЫКЛЮЧЕНИЕ



Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку питания и удерживайте её в течение 2 секунд.


- Наушники автоматически выключатся через 1 час бездействия. Это время можно настроить в приложении soundcore.

СБРОС




Если ваши наушники работают неправильно или не реагируют, выполните их сброс. С включенными наушниками нажмите кнопки увеличения громкости и питания одновременно на 5 секунд, пока светодиод не мигнет красным три раза.

СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ



	Мигает красным цветом один раз каждые 20 секунд
	Медленное мигание красным
	Ровный красный свет
	Быстрое мигание белым
	Быстрое мигание синим цветом
	Ровный синий свет
	Выключить свет

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ



Вы получите уведомление, как только будет обнаружена новая версия прошивки, когда наушники будут подключены к приложению. Убедитесь, что наушники включены и подключены к устройству до завершения обновления микропрограммы. Избегайте использования во время обновления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Емкость аккумулятора	800 мАч
Время зарядки	2 ч
Время воспроизведения (при включенном активном шумоподавлении)	До 50 часов
Время воспроизведения (при выключенном активном шумоподавлении)	До 80 часов
Размер динамика	40 мм
Частотная характеристика	20 Гц – 40 кГц
Импеданс	16 Ω
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия Bluetooth	15 м