

Opomba: Zaradi posodobitev vdelane programske opreme in strojne opreme lahko obstajajo razlike med izdelkom in priročnikom. Prosimo, da za natančno uporabo upoštevate dejanski izdelek.

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Prenesite aplikacijo soundcore, da izkusite prilagodljivo odpravljanje hrupa, prilagodite ravni okoliškega zvoka, posodobite programsko opremo in dostopate do dodatnih funkcij.


Če se vaše slušalke ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, ponovno namestite aplikacijo iz mobilne trgovine z aplikacijami ali jo posodobite na najnovejšo različico.

PREGLED




1	Gumb za povečanje / zmanjšanje glasnosti	5	Gumb za vklop
2	Večfunkcijski gumb	6	LED kontrolka
3	3,5 mm vhod	7	NC Gumb
4	USB-C polnilna vrata	8	Območje za upravljanje na dotik

UPORABA



Nosite slušalke tako, da je oznaka "L" na vašem levem ušesu in oznaka "R" na desnem. Prilagodite dolžino naglavnega traku za udobno prileganje.



POLNJENJE



Uporabite priloženi USB-C polnilni kabel za povezavo slušalk z napajalnim virom. Popolno polnjenje traja približno 2 uri, medtem ko 10 minut polnjenja zagotavlja do 10 ur predvajanja.

- Prepričajte se, da sta slušalki in polnilna vrata USB-C popolnoma suha, preden ju napolnite.
- Ne vklaplajte svojih slušalk med polnjenjem.

VKLOP IN SEZNANJANJE



1. Pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi, da vklopite slušalke.
2. Nato bodo samodejno vstopili v način seznanjanja Bluetooth.
3. Izberite soundcore Q30* s seznama Bluetooth naprav na svoji napravi za povezavo.


* Ime izdelka se razlikuje glede na regijo.

Google Fast Pair: Uživate v takojšnjem povezovanju z vašim pametnim telefonom Android, ki deluje na Androidu 6.0 ali novejšem.

Za ročno vklop načina združevanja prek Bluetootha izklopite slušalke in pritisnite gumb za vklop za 5 sekund.

DVOJNE POVEZAVE

Če želite slušalke povezati z dvema napravama hkrati, najprej zagotovite, da so povezane samo z eno napravo. Nato dvakrat pritisnite gumb za vklop, da se povežete z drugo napravo.




Dual Connections lahko omogočite tudi preko aplikacije soundcore

V aplikaciji soundcore pojdite na **Nastavitve > Dvojne povezave > Omogoči dvojne povezave > Poveži novo napravo.**


Opomba: Dvojne povezave so privzeto omogočene.

GUMBI ZA KONTROLNIKE



×1: Pritisnite enkrat ×2: Pritisnite dvakrat 2s: Pritisnite 2 sekundi

ODPRAVLJANJE ŠUMOV




Za zmanjšanje hrupa okolice preklopite na način za odpravljanje hrupa z uporabo gumba NC. Nato v aplikaciji soundcore izberite svojo želeno nastavitev glede na vaše okolje.

 **Opomba:** Način za odpravljanje šumov je privzeto omogočen.

PROSOJNOST


Če želite med poslušanjem glasbe ostati pozorni na svojo okolico, preklopite na način Transparency s pomočjo gumba NC.



Način prosojnosti lahko aktivirate tudi tako, da za 1 sekundo pritisnete desno ušesno školjko.


 **Opomba:** To funkcijo je treba omogočiti v aplikaciji soundcore.

POSLUŠANJE PREK KABLA



Če želite predvajati zvok z zunanje naprave, priključite priložen 3,5 mm AUX kabel. To bo onemogočilo način Bluetooth in gumbi ne bodo delovali med poslušanjem preko kabla.


IZKLOP



Za izklop pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi.

- Slušalke se bodo samodejno izklopile po 1 uri neaktivnosti. To trajanje je mogoče prilagoditi v aplikaciji Soundcore.


PONASTAVITEV



Ponastavite slušalke, če ne delujejo pravilno ali se ne odzivajo.


Ko so slušalke vklopljene, pritisnite gumba za zvišanje glasnosti in vklop hkrati za 5 sekund, dokler LED lučka trikrat počasi ne utripa rdeče.

LED SVETLOVODNIK



	Utripa rdeče enkrat vsakih 20 sekund
	Počasno utripajoča rdeča lučka
	Rdeča barva
	Hitro utripanje bele barve
	Hitro utripajoča modra svetloba
	Trdno modro
	Lučka ugasnjena

POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME



Obveščeni boste, ko bo zaznana nova različica vdelane programske opreme, ko bodo slušalke povezane z aplikacijo. Poskrbite, da so slušalke vklopljene in povezane z napravo, dokler se posodobitev vdelane programske opreme ne dokonča. Izogibajte se uporabi med posodobitvijo.

SPECIFIKACIJE

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Vhod	5 V  0.7 A
Zmogljivost baterije	800 mAh
Čas polnjenja	2 ura
Čas predvajanja (z vklopljenim načinom ANC)	Do 50 ur
Čas predvajanja (z izklopljenim načinom ANC)	Do 80 ur
Velikost gonilnika	40 mm
Frekvenca odziva	20 Hz - 40 kHz
Impedanca	16 Ω
Različica Bluetooth	5.3
Domet Bluetooth	15 m