


Kontrola úrovně baterie




- ① Nabíjení
- ② Režim postupného nabíjení
- ③ Procent zbývajících baterie

Nabíjení zařízení




Nabíjení power banky




Poznámka: Balení nezahrnuje dodatečný kabel.

Použití stojanu




Režim postupného nabíjení


1. Aktivujte režim postupného nabíjení.



2. Nabíjejte svá sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu postupného nabíjení.



3.Opustte režim postupného nabíjení.



Specifikace

Kapacita článku	20,000mAh
Vstup	USB-C kabel: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A
Výstup	USB-C kabel: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,5A
Celkový výstup	15W