


Verificar o nível da bateria




- ① Recarregando
- ② Modo de Carregamento por Gotejamento
- ③ Percentagem restante da bateria

Carregar os seus dispositivos




Recarregar o power bank




Nota: O pacote não inclui um cabo adicional.

Usando o suporte




Modo de carregamento lento


1. Ative o modo de carregamento lento.



2. Carregue os auriculares ou outros dispositivos de baixa potência através do modo de carregamento lento.



3.Saia do modo de carregamento lento.



Especificações

Capacidade da célula	20,000mAh
Entrada	Cabo USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A / 12V ⎓ 1.67A USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2,22A / 12V ⎓ 1,67A
Saída	Cabo USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2,22A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,67A USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2,22A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,67A USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A
Saída total	15W