


Preverjanje ravni napolnjenosti baterije




- ① Polnjenje
- ② Način počasnega polnjenja z kapljanjem
- ③ Preostali odstotek baterije

Polnjenje naprav




Polnjenje prenosne baterije




Opomba: Paket ne vključuje dodatnega kabla.

Uporaba stojala




Način vzdrževalnega polnjenja


1. Aktivirajte način vzdrževalnega polnjenja.



2. Z načinom vzdrževalnega polnjenja napolnite slušalke ali druge naprave z nizko porabo energije.



3.Zaprte način vzdrževalnega polnjenja.



Tehnični podatki

Zmogljivost celice	20,000mAh
Vhod	USB-C kabel: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A
Izhod	USB-C kabel: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,5A
Skupni izhod	15 W