


Kontrollera batterinivån




- ① Laddning
- ② Dropp-laddningsläge
- ③ Återstående batteriprocent

Ladda dina enheter




Ladda din strömbank




Observera: Paketet inkluderar inte en extra kabel.

Använda stativet




Trickle-laddningsläge


1. Aktivera Trickle-laddningsläge.



2. Ladda dina öronsnäckor eller andra enheter med låg strömförbrukning med hjälp av Trickle-laddningsläge.



3. Avsluta Trickle-laddningsläge.



Specifikationer

Cellkapacitet	20,000 mAh
Ineffekt	USB-C-kabel: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A
Uteffekt	USB-C-kabel: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2,25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,5A
Total uteffekt	15 watt