




보조 배터리 충전하기




참고 : Anker 100W 충전 베이스를 구매한 경우 , 이를 사용하여 보조 배터리를 충전할 수 있습니다 .

LCD 화면 가이드




1. 배터리 잔량
2. 충전 시간 / 배터리 잔량 (시간 및 분)
3. USB-C 1 출력
4. USB-C 2 출력

자동 화면 시간 초과 설정




화면 밝기 설정



참고 : 화면에 표시된 수치는 예시용이며 변경될 수 있습니다 . 실제 제품을 참조하세요 .

장치 충전



사양

셀 용량	12,000mAh (4,000mAh × 3)
입력	USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.25A (65W 최대) 충전 베이스 : 65W 최대
출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.25A (65W 최대)
총 출력	130W 최대