



Überprüfen des Akkustandes

Drücken Sie die Taste, um den Batteriestand zu überprüfen.




Aufladen der Geräte

Verwenden Sie die USB-Anschlüsse, um Ihre Telefone und Tablets aufzuladen.



Aufladen Ihres PowerCore

Laden Sie Ihren PowerCore über den USB-C-Anschluss auf.




Erhaltungs-Lademodus (Niedrigstrom-Lademodus)

1. Drücken Sie zweimal auf die Taste, um den Erhaltungs-Lademodus zu aktivieren.



2. Laden Sie Ihre Kopfhörer oder andere Zubehörgeräte mit geringem Stromverbrauch über den USB-A-Anschluss auf.



3. Drücken Sie einmal die Taste, um den Erhaltungs-Lademodus zu beenden.



Technische Daten

Zellenkapazität	10000 mAh / 37Wh
Eingang	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2A
Ausgang	USB-C Standardausgang: 5V = 3A / 9V = 2,78A USB-C PPS Ausgang: 3,3-6V = 3A / 3,3-11V = 2,78A (25W Max) USB-A Standardausgang: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A USB-A Protokoll-Ausgang: 4,5V = 5A / 5V = 4,5A
Gesamtleistung	5V = 3A Max