



Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.




Ładowanie urządzeń

Użyj portów USB, aby ładować telefony i tablety.



Ładowanie Twojego PowerCore'a

Naładuj swój PowerCore za pomocą portu USB-C.




Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)

1. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby aktywować tryb ładowania podtrzymującego.



2. Ładuj swoje słuchawki lub inne akcesoria o niskim poborze mocy za pomocą portu USB-A.



3. Naciśnij przycisk raz, aby zakończyć tryb ładowania podtrzymującego.



Dane techniczne

Pojemność ogniwa	10000 mAh / 37Wh
Wejście	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2A
Wyjście	Standardowe wyjście USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,78A Wyjście USB-C PPS: 3,3-6V = 3A / 3,3-11V = 2,78A (25W Maks.) Standardowe wyjście USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A Wyjście protokołu USB-A: 4,5V = 5A / 5V = 4,5A
Wyjście łącznie	5V = 3A Maks