



Kontrollera batterinivån

Tryck på knappen för att kontrollera batterinivån.




Ladda dina enheter

Använd USB-portarna för att ladda dina telefoner och surfplattor.



Ladda upp din PowerCore igen

Ladda upp din PowerCore via USB-C-porten.




Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)

1. Tryck två gånger på knappen för att aktivera underhållsladdningsläge.



2. Ladda dina hörlurar eller andra lågströms tillbehör via USB-A-porten.



3. Tryck på knappen en gång för att avsluta underhållsladdningsläge.



Specifikationer

Cellkapacitet	10000 mAh / 37Wh
Ineffekt	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2A
Uteffekt	USB-C Standardutgång: 5V = 3A / 9V = 2,78A USB-C PPS-utgång: 3,3-6V = 3A / 3,3-11V = 2,78A (25W Max) USB-A Standardutgång: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A USB-A Protokollutgång: 4,5V = 5A / 5V = 4,5A
Total Utgång	5V = 3A Max