



## 檢查電池電量

按下按鈕以檢查電池電量。




## 為您的設備充電

使用 USB 端口為手機和平板電腦充電。



## 為 PowerCore 充電

使用 USB-C 端口為 PowerCore 充電。




## 小電流充電模式


1. 連按兩次按鈕，啟動小電流充電模式。



2. 使用 USB-A 端口為您的耳機或其他低功率設備充電。



3. 按一次按鈕，退出小電流充電模式。



## 規格說明

電芯容量	10000 mAh / 37Wh
輸入	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2A
輸出	USB-C 標準輸出: 5V = 3A / 9V = 2.78A USB-C PPS 輸出: 3.3-6V = 3A / 3.3-11V = 2.78A (25W Max)  USB-A 標準輸出: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A USB-A 特殊協議輸出: 4.5V = 5A / 5V = 4.5A
總輸出	5V = 3A