



Uso del PowerCore

Comprueba el nivel de energía



 Para preservar la vida útil de la batería, utilízela y recárguela al menos una vez cada 4 meses.


Carga tu teléfono o tableta



Nota: No incluye cable Lightning.

Recarga tu PowerCore

Este PowerCore tiene dos puertos de entrada. El uso de un cargador multipuerto con dos cables Micro USB proporcionará una carga significativamente más rápida.



Cuando tu PowerCore esté completamente cargado, los indicadores LED se apagarán.
Para darle a tu PowerCore la recarga más rápida y segura, utiliza un cargador USB Anker®.

Especificaciones

Capacidad	26800 mAh / 96,48 Wh
Entrada	5V $\equiv$ 4A (5V $\equiv$ 2A máx. por puerto)
Salida	5V $\equiv$ 6A (5V $\equiv$ 3A máx. por puerto)