



Utilizzo di PowerCore Controllare il livello di potenza



 Per preservare la durata della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi.


Caricare il telefono o il tablet



Nota: il cavo Lightning non è incluso.

Ricarica del PowerCore

Questo PowerCore è dotato di due porte di ingresso. L'utilizzo di un caricabatterie multiporta con due cavi Micro USB consente una ricarica notevolmente più rapida.



Quando il tuo PowerCore è completamente carico, i LED si spegneranno.

Per fornire al tuo PowerCore la ricarica più veloce e sicura, utilizza un caricabatterie USB Anker®.

Specifiche tecniche

Capacità	26800 mAh / 96,48 Wh
Ingresso	5V $\overline{\text{---}}$ 4A (5V $\overline{\text{---}}$ 2A max per porta)
Uscita	5V $\overline{\text{---}}$ 6A (5V $\overline{\text{---}}$ 3A max per porta)