



De PowerCore gebruiken

Het energieniveau controleren



 Gebruik en laad de batterij minstens om de 4 maanden op om de levensduur te verlengen.


Je telefoon of tablet opladen



Opmerking: Geen Lightning-kabel meegeleverd.

Je PowerCore opladen

Deze PowerCore heeft dubbele ingangspoorten. Als je een oplader met meerdere poorten en twee Micro USB-kabels gebruikt, kun je hem aanzienlijk sneller opladen.



Wanneer uw PowerCore volledig is opgeladen, zullen de LED-indicatoren uitgaan.

Om uw PowerCore de snelste en veiligste oplaadbeurt te geven, gebruikt u een Anker® USB-oplader.

Specificaties

Capaciteit	26800 mAh / 96,48 Wh
Ingang	5V $\equiv$ 4A (5V $\equiv$ 2A Max per poort)
Uitgang	5V $\equiv$ 6A (5V $\equiv$ 3A Max per poort)