



Vérification du niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie.




Charge de vos appareils

Chargez vos téléphones et tablettes via le port USB-A.




Rechargez votre PowerCore

Rechargez votre PowerCore via le port Micro USB.



Pour donner au PowerCore la recharge la plus rapide et la plus sûre, utilisez un chargeur USB Anker.



Spécifications

Capacité de la cellule	10000mAh / 36Wh
Entrée	5 V = 2 A
Sortie	5V = 2,4A