



Verificar o nível da bateria

Pressione o botão para verificar o nível da bateria.





Carregar os seus dispositivos

Carregue seus telefones e tablets através da porta USB-A.




Recarregando seu PowerCore

Recarregue seu PowerCore através da porta Micro USB.



Para recarregar o PowerCore da forma mais rápida e segura, use um carregador USB da Anker.



Especificações

Capacidade da célula	10000mAh / 36Wh
Entrada	5V = 2A
Saída	5V = 2,4A