





Überprüfen des Batteriestands




1. Aufladen 2. Erhaltungslademodus 3. Verbleibende Akkuleistung in Prozent

Aufladen Ihrer Geräte


Laden Sie Ihre Telefone und Tablets über die USB-Anschlüsse auf.






Aufladen Ihrer Power Bank

Laden Sie die Power Bank über die USB-C-Anschlüsse auf.




Trickle-Ladungsmodus


1. Aktivieren Sie den Trickle-Lademodus.



2. Laden Sie Ihre Ohrhörer oder andere Geräte mit geringerem Stromverbrauch im Erhaltungslademodus auf.



3. Beenden Sie den Trickle-Lade-Modus.



Technische Daten

Zellenkapazität	10.000 mAh
Eingang	USB-C: 5 V \equiv 3 A / 9 V \equiv 2,22 A (max. 20 W)
Ausgang	USB-C: 5 V \equiv 3 A / 9 V \equiv 2,22 A / 10 V \equiv 2,25 A (max. 22,5 W) USB-A: 5 V \equiv 3 A / 9 V \equiv 2 A / 10 V \equiv 2,25 A (max. 22,5 W)
Gesamtleistung	5 V \equiv 3 A (max. 15 W)