





Verificar o nível da bateria




1. Recarregar 2. Modo de carregamento lento 3. Percentagem restante da bateria

Carregar os seus dispositivos


Carregue os seus telemóveis e tablets através das portas USB.






Recarregar o power bank

Carregue o power bank através das portas USB-C.




Modo de carregamento lento


1. Ative o modo de carregamento lento.



2. Carregue os auriculares ou outros dispositivos de baixa potência através do modo de carregamento lento.



3.Saia do modo de carregamento lento.



Especificações

Capacidade da célula	10,000 mAh
Entrada	USB-C: 5 V ≡ 3 A/9 V ≡ 2,22 A (máx. 20 W)
Saída	USB-C: 5 V ≡ 3 A/9 V ≡ 2,22 A/10 V ≡ 2,25 A (máx. 22,5 W) USB-A : 5 V ≡ 3 A/9 V ≡ 2 A/10 V ≡ 2,25 A (máx. 22,5 W)
Saída total	5 V ≡ 3 A (máx. 15 W)