



Kontrol af batteriniveauet



1. Vedligeholdelse opladningstilstand
2. Genopladning
3. Resterende batteriprocent


Opladning af dine enheder

Oplad dine telefoner og tablets via USB-porte.




Genopladning af din powerbank

Genoplad powerbank via USB-C-porten.




Vedligeholdelse opladningstilstand (lavstrøm opladningstilstand)


1. Aktivér vedligeholdelse opladningstilstand.



2. Oplad dine øretelefoner eller andre enheder med lavt strømforbrug ved hjælp af vedligeholdelse opladningstilstand.



3. Afslut vedligeholdelse opladningstilstand.



Specifikationer

Cellens kapacitet	20,000mAh
USB-C-indgang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
USB-C-udgang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
USB-A-udgang	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A
Samlet udgang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A