



Kontroll av batterinivån



1. Underhållsladdningsläge
2. Återuppladdning
3. Återstående batteriprocent


Laddning av dina enheter

Ladda dina telefoner och surfplattor via USB-portar.




Laddning av din powerbank

Ladda powerbanken via USB-C-porten.




Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)


1. Aktivera underhållsladdningsläge.



2. Ladda dina öronsnäckor eller andra strömsnåla enheter med hjälp av underhållsladdningsläge.



3. Avsluta underhållsladdningsläge.



Specifikationer

Cellens kapacitet	20000mAh
USB-C-ingång	5V --- 3A
USB-C-utgång	5V --- 3A
USB-A-utgång	5V --- 2.4A
Total utgång	5V --- 3A