



Esittely



1. Virtapainiketta	2. USB-C-portti
3. Akun varaustason ilmaisim	4. Langattoman latauksen ilmaisim


Lataa puhelimesi tai kuulokkeesi latauskaapelilla



Tila	Langattoman latauksen ilmaisim	Akun varaustason ilmaisim
Lataus	Ei pala	Näytetään nykyinen akun varaustaso
Ladattu täyteen	Ei pala	Ei pala


Langaton lataus: iPhone 12 -sarjaa tai uudempia varten

Aktivoidaksesi langattoman latauksen, paina virtapainiketta tai aseta puhelimesi virtapankille. Puhelin pysyy magneettisesti paikallaan ja alkaa latautua.



Tila	Langattoman latauksen ilmaisin	Akun varaustason ilmaisin
Langaton lataus aktivoitu	Vilkkuu valkoisena	Näytetään nykyinen akun varaustaso
Lataus	Jatkuva valkoinen	Näytetään nykyinen akun varaustaso
Ladattu täyteen	Jatkuva valkoinen	Ei pala


Lataaminen virtapankille



Tila	Langattoman latauksen ilmaisin	Akun varaustason ilmaisin
Lataus	Vilkkuu valkoisena	Näytetään nykyinen akun varaustaso
Ladattu täyteen	Vilkkuu valkoisena	Ei pala

Huomautus: Kun lämpötila ylittää käyttörajan, akun taso ilmaisin sammuu. Anna varavirtalähteen jäähtyä ennen käyttöä.

Lataa puhelin langattomasti ja lataa virtapankki samanaikaisesti



Tila	Langattoman latauksen ilmaisin	Akun varaustason ilmaisin
Langaton lataus aktivoitu	Vilkkuu valkoisena	Näytetään nykyinen akun varaustaso
Lataus	Jatkuva valkoinen	Näytetään nykyinen akun varaustaso
Ladattu täyteen	Jatkuva valkoinen	Ei pala

Tekniset tiedot

Kennon varauskyky	5.000mAh 3,85Vdc / 19,25Wh
USB-C Tulo	5V ⎓ 2,4A
USB-C Tuoto	5V ⎓ 2,4A
Langaton lähtö	5W / 7,5W
Kokonaisteho	12W